INVOLT

Qu'est-ce que c'est ?

Involt est une application qui permet l'échange de données entre <u>une carte Arduino</u> et <u>un site HTML</u> via le câble USB.





De quoi Involt est-il constitué ?

Involt est constituée de :

- Une page HTML, à compléter.
- Un programme Arduino, à compléter.
- Un ensemble de fichiers dans des dossiers, à ne pas modifier.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Involt traduit les classes CSS en fonctions, en utilisant du code Javascript.

Quelles sont les connaissances requises ?

Les connaissances de bases en HTML, CSS et C pour Arduino suffisent.

Que faut-il faire ?

Après avoir installé l'application, vous devrez utiliser le fichier **app.html** pour créer votre page HTML et le fichier **involt-basic.ino** pour écrire votre code Arduino.

Vous devez modifier ces fichiers (sans modifier leur nom) dans l'arborescence suivante.

퉬 arduino			involt-basic.ino
퉬 locales			
퉬 swiftshader	Г		
🍌 www		app	.hmtl
notification_helper			
🧟 nw			
🔮 config			
aldcompiler /17 dll		-	

Le fonctionnement s'effectuera en exécutant le fichier nw.exe (puis cliquer sur le COM... et valider)

Exemples basiques :

1. Envoyer une donnée de la carte Arduino vers la page HTML



il faut utiliser la syntaxe suivante :

involtSend(pinIndex, value) en C Arduino et « ard show » en HTML

Exemple : Arduino	Page HTML		
<pre>void loop() {</pre>			
involtSend(1, analogRead(A0));	HTML <div class="ard show A1"> </div>		
} Lecture du port analogique A0 et envoi dans le canal n°1	Affichage de la valeur du canal n°l		

2. Envoyer des données de la page HTML à la carte Arduino



Pour la page HTML, il faut utiliser la syntaxe suivante :

```
<div class="ard [element] [pin] [parameters]"></div>
```

Pour l'Arduino : involtReceive();

Exemple pour envoyer une valeur numérique via un clic sur un bouton pour actionner une LED reliée à la broche 5 :

Page HTML	Arduino	
<i>P5 = '1' si on clique sur le bouton "Click me"</i>	P5 est dans involtPin[5] ; envoi de la valeur in- voltPin[5] sur la broche numéro 3 (PWM)	
HTML <button class="ard button P5 value-123">Click me</button>	<pre>void loop() { involtReceive(); analogWrite(3 involtPin(51);</pre>	
	}	

Reception d'une valeur dans Arduino

Avec la fonction **involtReceive()**, la valeur numérique reçue est stockée dans le tableau : **involtPin[pinIndex]** ; **pinIndex** correspond au nombre indiqué lors de l'envoi précédé de la lettre P : P5 dans notre exemple.

Exemple pour envoyer un nombre via une fenêtre pour modifier une valeur du programme l'Arduino

Page HTML	Arduino
demande de saisie d'un nombre <input class="ard involt-input P5" type="number"/>	valeur devient le nom- bre saisi
	<pre>valeur = involtPin[5];</pre>

Généralités : Pins & Arduino sketch

Afin de coller au plus près avec le monde Arduino, Involt utilise des broches virtuelles (**PINS**) : Il existe trois types de broches : **P**, **S** et **A**.

Il est possible d'en créer autant que l'on veut. Ce sont des variables

Quand Involt envoie des valeurs à la carte Arduino

HTML

<div class="ard [element] [pin] [parameters]"></div>

Involt peut envoyer deux types de données :

Pour les valeurs numériques depuis Involt, il faut utilise le préfixe P

Les données sont enregistrées dans le tableau involtPin[].

Exemple : Un nombre envoyé avec l'index **P6** sera stocké dans la ligne 6 du tableau involtPin

involtPin[6].

Pour les chaines de caractères, il faut utiliser le préfixe S.

Les données sont enregistrées dans le tableau involtString[]. Exemple : Un texte envoyé avec l'index **S8** sera stocké dans la ligne 8 du tableau involtString

involtString[8].

Quand la carte Arduino envoie des données à Involt

Il existe deux fonctions pour envoyer des données à l'application :

involtSend(pin, value) et involtSendString(pin, string).

Les nombres et textes sont stockés dans l'application comme **PIN** de type **A**.

Par exemple : La pin A0 peut être un nombre *123* ou du texte *word*. Pour afficher les éléments sur la page HTML il suffit d'écrire les lignes suivantes :

Page HTML	Arduino
Affichage des données A0 (canal n°0)	// Voir commentaires
et A1 (canal n°1)	
	<pre>void loop(){</pre>
<div class="ard show A0"></div>	involtReceive();
	// Lecture analogique du port A0 et envoi sur
<div class="ard show A1"></div>	// le canal n°0
	<pre>involtSend(0, analogRead(A0));</pre>
	delay(2);
	// Envoi du mot involt sur le canal n°1
	involtSendString(1, "involt");
	delav(8):
	1
	5

Rappel : Après la modification des programmes, POUR VALIDER LA COMMUNICATION USB et lancer la page html il faut exécuter le programme nw.







