







.

. .



SOMMAIRE

Introduction	1.1.3
Boîtier de commande AutProg V2	1.1.4
Schéma électronique Eclaté du boîtier	1.1.8 1.1.10
Version de base Perspective et nomenclature face A Implantation des composants face A Perspective et nomenclature face B Implantation des composants face B Conseils pour l'implantation des composants Montage du boîtier Mise en service du boîtier Description du kit	1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19
Options	1.1.21
Transmission sans fil Perspectives, schéma électronique et nomenclature Implantation des composants Mise en service de la transmission sans fil Description du kit	1.1.24 1.1.25 1.1.26 1.1.27
Connectique Connection entrées/sorties : perspectives , schéma électronique, nomenclature, implantation et mise en service Connection par borniers à vis : perspective, implantation et mise en service	1.1.29 1.1.32
Options I2c	1.1.33
Horloge temps réel I2C Perspectives, schéma électronique, nomenclature et implantation des composants Description du kit Mise en service de l'horloge temps réel Applications de l'horloge temps réel	1.1.36 1.1.38 1.1.40 1.1.43
Mémoire I2C Perspectives, schéma électronique, nomenclature et implantation des composants Configuration du DIP switch Mise en service mémoire I2c Applications mémoire I2c	1.1.46 1.1.48 1.1.50 1.1.55

Ressources numériques

L'ensemble des ressources numériques disponibles autour de nos projets et maquettes sont téléchargeables librement et gratuitement sur notre site www.a4.fr (voir sur la page du projet ; onglet "téléchargement"). Si vous ne souhaitez pas avoir à télécharger des fichiers volumineux, des CDRom qui contiennent toutes les ressources numériques sont aussi proposés. (Pour ce projet : réf "CD-AP").

Ressources disponibles pour ce projet : - Le dossier en différents formats : PDF et Indesign.

- Des fichiers programme pour Logicator.

- Des photos et dessins.

Ce dossier et toutes les ressources numériques sont duplicables pour les élèves, en usage interne à l'établissement scolaire*. * La duplication est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires, à seules fins pédagogiques, à la condition que soit cité le nom de l'éditeur : Sté A4. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit à des fins commerciales n'est pas autorisée sans l'accord de la Sté A4. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit en dehors d'un usage interne à l'établissement scolaire de tout ou partie du dossier ou des ressources numériques ne sont pas autorisées sans l'accord de la Sté A4.





Exemples d'application avec le boîtier de commande AutoProg®



RoboMobile avec module Wi-Fi



Maquette automatisée de volet roulant



Maquette automatisée de portail coulissant



Logiciel AutoLogger

Introduction

AutoProg[®] est un système modulaire d'automatisme, constitué d'un automate programmable autour duquel se connectent une large gamme de **modules capteurs et actionneurs**.

C'est un système făcile et rapide à mettre en œuvre grâce à sa connectique par cordons type jack (pas de câblage complexe source d'erreurs et de dysfonctionnements, pas de soudure).

Le **boîtier de commande AutoProg**[®] est équipé d'un microcontrôleur PICAXE® de type 28X2, programmable en quelques secondes à l'aide de *Logicator*, logiciel de programmation graphique GRATUIT. Le boîtier est connecté à l'ordinateur par son câble de programmation PICAXE ou par **liaison sans fil.**

Une fois le programme transféré, le système devient autonome, pas de liaison permanente avec le PC.

Le boîtier de commande AutoProg[®] permet d'**automatiser toute maquette ou robot** sans pour autant nécessiter des connaissances approfondies en électronique ou en programmation. Il dispose d'une mémoire qui permet de stocker et de dater des données issues des modules capteurs.

Associé au **logiciel AutoLogger**, il permet l'acquisition, la mémorisation et le traitement des données reçues par les modules capteurs.

Points forts :

- un environnement de programmation graphique GRATUIT Logicator ;
- les performances de son microcontrôleur PICAXE 28X2 (jeu d'instructions étendu, capacité d'entrées/sorties importante, etc.);
- une documentation riche ;
- une gamme de maquettes et robots avec des dossiers pédagogiques ;
- un système ouvert pour concevoir et mettre au point facilement vos propres maquettes,
- un système standardisé pour pouvoir réutiliser facilement le boîtier de commande et les modules AutoProg® sur différentes maquettes,
- différents modes d'alimentation possibles,
- tolérance importante des cartes électroniques contre les erreurs de manipulations,
- repose sur la technologie Picaxe qui est fiable, puissante et économique.

Le dossier AutoProg est articulé en cinq chapitres :

- 1 le boitier de commande ;
- 2 les modules capteurs pour entrées numériques ;
- 3 les modules capteurs pour entrées analogiques ;
- 4 les modules actionneurs pour sorties numériques ;
- 5 les modules spéciaux.

Il présente les caractéristiques techniques du boîtier de commande et des modules AutoProg[®] ainsi que les plans pour réaliser leur montage. En effet, ils sont disponibles en version kit ou prêt à l'emploi.

Il propose des exemples de programmes réalisés sous Logicator qui illustrent l'utilisation des modules capteurs et actionneurs de la gamme AutoProg[®].

Le **manuel utilisateur Logicator** décrit l'utilisation de ce logiciel avec de nombreux exemples d'organigrammes pour chaque commande.

Toutes les ressources proposées dans le dossier AutoProg sont disponibles en téléchargement libre sur www.a4.fr





AutoProg[®] est une marque déposée de A4 Technologie. PICAXE[®] et Logicator[®] sont des marques déposées de la Sté Revolution Education.

1.1.3



C'est l'élément central du système. Il a été conçu pour un usage pédagogique : entrées/sorties clairement repérées avec témoin d'activité.

<u>Caractéristiques techniques version de base</u> Microcontrôleur Picaxe 28X2 cadencé à 8 MHz. Capacité 20 entrées/sorties (20 entrées/sorties numériques, 16 entrées analogiques, sorties PWM, bus I2C, etc.). Témoin d'activité sur les entrées/sorties. Mémoire de programme 1 000 à 1 500 instructions. Alimentation par 4 piles ou accus AA ou par bloc secteur (non fournis).

Connexion aux modules par cordons type jack Ø 2,5 mm. Dimensions 106 x 146 x h 45 mm.

Options

Horloge temps réel et mémoires I2C pour dater et stocker des données

Transmission sans fil pour programmer ou transmettre des données à distance

Connecteur de service pour associer le boitier de commande à tout type de carte électronique, comme des modules I2C.





Pour les experts, accès sur connecteurs à l'intégralité des entrées/sorties du microcontrôleur.

Principes de fonctionnement

Des cordons de liaison type jack véhiculent la tension d'alimentation et le signal à destination ou en provenance de modules AutoProg®.



Modules capteurs pour sorties numériques

Modules capteurs pour entrées analogiques

Modes d'alimentation :

- 4 piles AA : 6 V ou 4 accus AA : 4,8 V ;

- bloc secteur : 12 VDC (régulée par AutoProg à 5 V - 1,2 A).

Note : la mise en service du bloc secteur déconnecte automatiquement l'alimentation par piles ou accus.

Niveau de tension admissible sur les entrées : 5,5 V MAXI. Courant maximum délivré par chaque sortie : 25 mA. Un bouton *Reset* permet de réinitialiser le programme chargé dans le boîtier.

Schéma structurel du boîtier AutoProg





Caractéristiques du microcontrôleur PICAXE 28X2

PICAXE-28X2



Caractéristiques	Commande PICAXE	28X2
Nbre entrées/sorties	Voir manuel Basic*	20
Série de microcontrôleur PIC		25K22
Plage de tension (V)		2,1 à 5,5
Version du Firmware PICAXE		B.3+
Fréquence interne Maxi (MHz)		16
Fréquence externe Maxi (MHz)	setfreq	64
Gestion de capteurs sensitifs	touch	Oui
Référence interne CAN (V)	calibadc	1024
Nbre de variables RAM (octets)	peek, poke @bptr	256
Mémoire RAM tampon (octets)	put, get @ptr	1024
Emplacements internes de programmes		4
Emplacements externes de programmes	Run	32
Broches d'interruption	Hintsetup	3
Canaux Pwmout	pwmout	4
Gestion hpwm	hpwm	oui
Gestion individuelle des pullup	pullup	oui
Modules SRlatch, FVR t DAC	srlatch, fvrsetup dacsetup	oui

* **Note** : documentation PICAXE complète, en anglais, disponible directement à partir du logiciel Logicator (Menu **Aide**). Version française de la documentation du langage Basic PICAXE téléchargeable sur **www.a4.fr**



Www.a4.fr

Alimentation du boîtier AutoProg®

Placer 4 piles ou accu AA dans le logement situé sous le boîtier ou bien connecter le bloc secteur pour alimenter la carte AutoProg.

Alimentation par 4 piles R6 AA

Les piles sont insérées dans le support situé dans le logement sous le boîtier. La tension issue des piles n'est pas régulée. Elle atteint environ 5,4 V lorsque les piles sont neuves. Le cavalier repéré (J) doit être positionné à gauche sur la position NC.



La position du cavalier (J) sur la position Accu peut entrainer un dysfonctionnement du boîtier de commande AutoProg, lorsque celui-ci est alimenté par des piles.

Alimentation par 4 accus R6 AA

Les accus sont insérés dans le support situé dans le logement sous le boîtier.

Le cavalier repéré (J) doit être positionné à droite.

La tension issue des accus n'est pas régulée. Elle atteint environ 4,8 V lorsque les accus sont neufs.



Alimentation par bloc secteur

Le bloc secteur (réf. BLOC-ALIM12VCD1A5) doit être connecté sur l'entrée repérée (12 VDC). Ce bloc d'alimentation fournit une intensité de 1,5 A maximum sous 12 V. La tension est régulée à 5 V en interne du boîtier de commande AutoProg.

On notera que si des piles ou accus sont insérés dans leur logement c'est la tension issue du bloc secteur qui prévaut.











Carte AutoProg V2 Version de base

Face A



Face B



Www.a4.fr



Version de base implantation des composants - Face A



Carte câblée avec composants de la version de base, face A



Echelle 1 : 1





Version de base implantation des composants - Face B



Carte câblée avec composants de la version de base, face B



Echelle 1:1



Conseils pour l'implantation des composants (version de base)

EN CAS D'ERREUR d'implantation constatée après avoir soudé un composant, ne pas le dessouder au risque de détériorer définitivement le circuit imprimé.

Sacrifier le composant avec une pince coupante afin de pouvoir dessouder chaque patte individuellement, ensuite déboucher les trous puis remplacer le composant.

Peler (arracher) les zones élastomères vertes afin de libérer les pastilles pour implanter les composants de la face B.

Points particuliers

- Veiller au bon sens d'implantation des LED (cathode à droite), de la diode de redressement, des circuits intégrés.
- Le résonateur (composant à 3 pattes) situé entre les condensateurs au-dessus du microcontrôleur n'est pas polarisé (sens de câblage indifférent), son boîtier peut être marron ou bleu.
- Les 2 condensateurs céramiques (boîtier marqué 104) ne sont pas polarisés (boîtier bleu ou marron).
- Les 2 condensateurs chimiques (boîtier marqué 100 μF) sont polarisés (boîtier cylindrique noir ou bleu).
 Symbole marqué sur le boîtier du composant, symboles et + marqués 2 fois chacun à proximité des pastilles du composant.

Détail d'implantation des réseaux de résistances

Les réseaux de résistors peuvent être dans des boîtiers marrons ou noirs, ces composants sont polarisés (point de repère sur leur boîtier).

ATTENTION au sens d'implantation repéré avec un point qui doit coïncider avec celui indiqué sur la sérigraphie du circuit imprimé.



- 2 réseaux marqués 221 de part et d'autre du circuit intégré 20 pattes (RR1 et RR2).
- 1 réseau marqué 103 parallèle au circuit intégré 20 pattes (RR0).

Montage du dissipateur

ATTENTION veiller à placer l'écrou et la rondelle (12) du coté du dissipateur (RAD).



Mauvais sens de montage de la vis = Mauvaise fermeture du boîtier

Bon sens

Montage du boîtier

Fixation de la vitre

Mettre en place la vitre (04) dans le dessus du boîtier (01). Deux solutions pour maintenir la vitre en place : la version soudée ou la version collée.



Version soudée



Faire fondre les picots à l'aide d'un fer à souder pour maintenir la vitre en place.

Version collée



Coller la vitre avec une colle cyanoacrylate pour la maintenir en place.

01

04

05

07

02

03

Assemblage du boîtier

Ne pas oublier de placer l'écrou (08) dans le dessous du boîtier (02) pour la fixation de la trappe de piles. Suivre les trois photos pour le montage de la carte AutoProg et des 4 flancs du boîtier. Mettre en place les 4 vis (10) sous le boîtier et les visser, placer le coupleur de pile dans son logement et fermer le boîtier à l'aide de la trappe de piles (03) et de la vis (09).



Mise en service

Configuration du DIP switch K1

Le DIP switch K1 permet de mettre en service un bus I2C nécessaire au fonctionnement des options Horloge temps réel, mémoire ou tout autre périphérique I2C connectable à la carte AutoProg via les 3 connecteurs I0, I1, I2 situés sur la face B du circuit imprimé (voir option connectique).



Configuration standard



Les liaisons entre les embases jack In3, In4 et le microcontrôleur PICAXE sont actives.

Activation du mode I2C



Lorsque le mode I2C est activé la LED jaune L18 s'allume. Les liaisons entre les embases jack In3, In4 et le microcontrôleur PICAXE sont rompues.

Positionner les switchs 1 et 2 sur la position OFF, afin d'éviter des conflits éventuels avec des éléments extérieurs connectés aux embases jack In3 et In4.

Description du kit

Nomenclature du kit (réf. K-APV2-KIT)

Le kit de base comprend toutes les pièces usinées, les vis et tous les composants électroniques permettant de réaliser le boîtier de commande Autoprog.



Boitier AutoProg

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Dessus boîtier, ABS injecté	01	01	
Dessous boîtier, ABS injecté	01	02	
Trappe de pile, ABS injecté	01	03	
Vitre, PVC transparent 2 mm, 135 x 95 mm	01	04	
Flanc côté entrées / sorties , PVC ex 3 mm, 123 x 42 mm	02	05	$\bigcirc \bigcirc $
Flanc côté analogique , PVC ex 3 mm, 83 x 42 mm	01	06	$\bigcirc \oslash \oslash \bigcirc$
Flanc côté alimentation, PVC ex 3 mm, 83 x 42 mm	01	07	• •
Ecrou acier zingué M3	01	08	P
Vis TC fendue acier zingué M3 x 10 mm	01	09	
Vis type tôle TC acier zingué Ø3 x 16 mm	04	10	





Description du kit

Carte AutoProg

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 135 x 95 x 1,6 mm	01	CI-APV2	
Embase jack stéréo 2,5 mm	20	E	
Inverseur à glissière H 22 mm	01	S	A Provide No.
Réseau de résistances 220 ohms (marqué 221 G)	02	RR1, RR2	
Réseau de résistances 10 Kohms (marqué 103 LF)	01	RR0	
Dissipateur 21deg C/W	01	RAD	
Régulateur 5 V, boîtier TO-220	01	REG	AND AND
Résistor 1/4 W 4,7 Kohms (jaune-violet-rouge-or)	02	R5, R6	
Résistor 1/4 W 22 Kohms (rouge-rouge-orange-or)	01	R4	
Résistor 1/4 W 10 Kohms (marron-noir-orange-or)	02	R2, R3	R
Résistor 1/4 W 220 ohms (rouge-rouge-marron-or)	02	R0, R8	
Résonateur céramique 16,0 MHz	01	Q0	R
LED rouge haute luminosité Ø 5 mm	01	L8	
LED jaune Ø 3 mm	01	L18	- And
LED verte Ø 3 mm	08	L10 à L17	
LED rouge Ø 3 mm	08	L0 à L7	Jan Contraction
Embase jack stéréo 3,5 mm, 12 x 14 mm	01	JAC	
Circuit intégré buffer 74HC541 + support	01	IC1, SUP 1	
Microcontrôleur PICAXE-28X2 + support	01	IC0, SUP 0	and the second sec
Embase alimentation bloc secteur 12VDC	01	DC	
Condensateur chimique 10 mF-16V	02	CH1, CH2	R
Condensateur céramique 100 nF	02	CC1, CC2	
Diode de redressement 1N4001	01	D1	



Description du kit

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Micro bouton poussoir DTS Touche H 9 mm	01	BP	₽
DIP switch 4 contacts	01	K1	
Barrette de connexion 3 points mâles + cavalier configuration	01	J0, J1	et to
Ecrou M3 + rondelle M3 x 8 mm	01	12	90
Vis tête cylindrique fendue acier zingué M3 x 8 mm	01	13	
Support 2 x 2 piles R6 superposées, 17 x 26 x 109 mm	01	14	a la contrational
Coupleur à pression sortie fil 150 mm	01	15	





Carte AutoProg V2 Transmission sans fil

Les modules ERF et URF sont le moyen le plus simple et le plus pratique pour communiquer sans fil entre une puce PICAXE et un ordinateur.

Le module ERF est une option associée à AutoProg qui permet de réceptionner et compiler les programmes émis par le PC sans câble de programmation.

Les modules ERF/URF peuvent communiquer selon 6 fréquences différentes.





OPTION





Transmission sans fil : implantation des composants

Implantation des composants face A



Implantation des composants face B









Mise en service de l'option transmission sans fil

Configuration du DIP switch K2

Le DIP switch K2 permet de mettre en service l'option de transmission sans fil.

Cette option permet d'établir :

- soit une liaison de programmation à distance ;
 - soit une liaison bidirectionnelle pour transmettre des données de PICAXE à PICAXE ou de PICAXE à PC.

Schéma simplifié



Mise en service de la liaison de programmation sans fil.



Le module USB URF doit être connecté à l'ordinateur.

Le port COM sur lequel il est connecté doit être sélectionné dans le menu des options de Logicator.

La LED rectangulaire rouge du module ERF clignote lorsque le module est en service. La LED L9 matérialise la transmission de données nécessaires à la programmation.

Mise en service de la liaison transmission de données sans fil.



La liaison sans fil pour la transmission de données séries est assurée au travers des broches C.6 et C.7 du microcontrôleur en utilisant les instructions HSERIN et HSEROUT. Lorsque cette configuration est adoptée, il est déconseillé de connecter des modules sur les entrées jacks In6 et In7 afin d'éviter tous conflits de communication. La LED rectangulaire rouge du module ERF clignote lorsque le module est en service. La LED L9 matérialise la transmission de données.

Mise hors service.



L'option de transmission sans fil est désactivée.

U www.a4.fr

Description du kit transmission sans fil

Nomenclature du kit (réf. K-AP-OPHF-KIT)



DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
DIP switch 5 contacts	01	К2	
Module PICAXE ERF émetteur-récepteur radio 868 MHz	01	ERF	
Module PICAXE URF USB émetteur-récepteur radio 868 MHz	01	URF	
LED rouge Ø 3mm diffusante faible consommation	01	L9	- And
Résistor 1/4 W 1 Kohms (Marron-Noir-Rouge-Or)	01	R1	Ref.
Résistor 1/4 W 10 Kohms (Marron-Noir-Orange-Or)	01	R9	r and a second se
Barrette mâle/femelle droite sécable, 6 contacts pas 2,54 mm	01	16	
Barrette mâle/mâle droite sécable, 6 points pas 2,54 mm	01	17	

Pour de plus amples informations sur le kit de transmission sans fil, reportez-vous à la note de mise en service «Transmission sans fil -Configuration des fréquences des modules ERF/URF» disponible en téléchargement libre sur www.a4.fr















Description du kit connectique entrées / sorties

Nomenclature du kit (réf. K-AP-OPCONNEC-KIT)



DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Barrette de connexion E/S 40 points mâles.	2	U1, 10, 11, 12	
Cavalier de configuration.	01	J3	₩ ₩
Cordon servo femelle / femelle	20	19	

Conseils pour le montage de l'option





Découpe de vos 2 barrettes de 40 points :

- 3 fois 20 points ;
- 3 fois 4 points ;
- 1 fois 3 points.

Reste 1 fois 5 points.

Pour couper les barrettes sécables d'une manière précise sans risquer de les abimer, il faut utiliser 2 pinces à becs plats (voir photos ci-dessus).



Positionner les 3 barrettes de 20 points sur la carte. Avant de souder ces 3 barrettes, il faut connecter un cordon servo femelle/femelle aux extrémités pour avoir le bon écartement tout le long des 20 points (voir photo ci-dessus).



Connexions par bornier à vis

La carte est prévue pour implanter des borniers à vis qui donnent accès aux entrées/sorties du microcontrôleur ainsi qu'à la liaison de programmation. Le schéma électronique de la carte indique les points de connexions des borniers repérés ci-dessous avec le microcontrôleur PICAXE.

Note : l'utilisation de cette option suppose que la carte ne soit pas montée dans son boîtier.





Généralités sur le bus i2c

La communication avec un périphérique I2C utilise 3 commandes : i2cslave, demande d'accès au périphérique i2c ; readi2c, lecture d'une donnée i2c ; writei2c, écriture d'une donnée i2c.

La commande i2cslave permet de configurer la liaison i2c avec le périphérique concerné :

i2cslave slave_address, bus_speed, address_size

- slave_address : permet de choisir l'adresse du périphérique i2c ;

- bus_speed : permet de choisir la vitesse du bus i2cslow (100kHz) ou i2cfast (400kHz) ;
- address_size : permet d'indiquer la taille de la donnée taille byte (8 bits) ou taille word (16 bits).

Exemple : i2cslave %01000000, i2cslow, i2cbyte

La commande readi2c permet de lire le périphérique concerné.

La commande writei2c permet d'écrire sur le périphérique concerné.

La commande end permet d'arrêter la communication.






Face B









1.1.36

Horloge temps réel I2C : implantation des composants

Implantation des composants face A



Mise en service de l'option voir la configuration du DIP switch K1.



Note : la LED jaune L19 (repérée SQW sur le circuit imprimé) clignote de manière régulière lorsque le circuit intégré de l'horloge (DS1307) est initialisé.



Implantation des composants face B







Note : la pile bouton (18) permet au circuit intégré horloge (IC0) de fonctionner même lorsque le boîtier de commande AutoProg est hors tension.



Description du kit horloge temps réel I2C

Nomenclature du kit (réf. K-AP-OPCLK-KIT)



DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit intégré horloge temps réel DS1307	01	IC10	
Quartz de montre 32.768KHz, Ø 3,2 x L 8,3 mm	01	Q1	
Condensateur céramique 100 nF (marqué 104)	01	CC3	R
LED jaune Ø 3mm diffusante	01	L19	
Support de pile bouton CR2032, montage sur CI, Ø 22,8 x hauteur 6,6 mm	01	В3	
Résistor 1/4 W 220 ohms (rouge-rouge-marron-or)	01	R7	ran -
Support de circuit intégré 8 pattes	01	SUP	
Pile bouton CR2032	01	18	

Communication avec le module temps réel

La communication avec le module temps réel s'établit en utilisant l'adresse i2c : 11010000. Le sigle % indique une valeur binaire.

Les registres du DS1307 sont définis de la manière suivante :

Registre	Adresse	Exemples
Seconde (0 à 59)	00	de 00 [°] à 59
Minute (0 à59)	01	de 00 à 59
Heure (Ò à23)	02	de 00 à 23
Jour (1`à 7) ´	03	dimanche : 1, lundi : 2, mardi : 3 etc
Date (1 à 31)	04	de 01 à 31
Mois (1 à 12)	05	de 01 à 12
An (0Ò à 99)	06	année 2011 :11, 2012 : 12, 2013 : 13 etc
Control	07	\$00 ou \$10 ou \$80
Accès RAM	08 à \$3F	non utilisé

L'information Control permet de mettre en action le clignotement de la led. Clignotement Led : \$10 Led éteinte : \$00 Led allumée : \$80

Le sigle \$ devant les données indique que la donnée est en format hexadécimal. Le sigle % indique que la donnée est en format binaire.

Toutes les données lues sur le module temps réel sont codées en format BCD (binaire codé décimal). Dans le format BCD, les nombres sont représentés en chiffres décimaux et chacun de ces chiffres sont codés sur 4 bits. Les exemples suivants permettent de comprendre ce codage :

Jusqu'à 9, la conversion est classique :

Au delà de 9, chaque nombre est décomposé en 2 paquets de 4 bits :

	Nombre 10	bits valeurs 0001 0000 1 0	or	0001 0000 (binaire) = 16 (décimal)
	11	0001 0001 1 1	or	0001 0001 (binaire) = 17 (décimal)
Autre exemple :	29	0010 1001 2 9	or	0010 1001 (binaire) = 41 (décimal)

Cette méthode permet d'avoir une correspondance avec les codes de caractères ASCII.



Mise en service de l'horloge temps réel

Mise à l'heure du module horloge temps réel

L'écriture du DS1307 permet de configurer les registres du module temps réel afin de le mettre à l'heure et à la date voulue.

Matériel nécessaire 1 module OLED.

Connexion du module

Connecter le module OLED sur S0.



Programme Miseaheure.plf

But du programme

Configurer l'heure à 16:44:00 le lundi 04/03/2013 et clignotement de la Led L19 : l'emploi de commandes BASIC est indispensable.

Description du programme

Le programme Miseaheure.plf permet de mettre à l'heure le module temps réel.

Entrer le code BASIC Diagramme de programmation Entrer ou Coller des instructions en BASIC varA = \$00 ; seconde 0 varB = \$44 minute 44 ; ; heure 16 varC = \$16Е varD = \$02 ; lundi 02 Mise à l'heure varE = \$04 ; date 04 varF = \$03 ; mars : 03 varG = \$13 ; année 2013 Début varH = \$10 ; clignote 10 Т • Logicator ne peut simuler ou calculer la ressource mémoire nécessaire pour ces instructions en BASIC. Ajouter avec fichier... Configuration Commandes perso Il est indispensable de modifier le code BÁSIC pour mettre à l'heure Ecriture Configuration Nom votre module. DS1307 Commentaire ÷ Le téléchargement du programme OK Annuler doit s'effectuer au moment précis Fin de l'heure indiquée. Entrer le code BASIC Entrer ou Coller des instructions en BASIC i2cslave %11010000, i2cslow, i2cbyte writei2c 0, (varA, varB, varC, varD, varE, varF, varG, var H) ; (seconde, minute, heure, jour, date, mois, an, control) end • Logicator ne peut simuler ou calculer la ressource mémoire nécessaire pour ces instructions en BASIC. Ajouter avec fichier... Commandes perso Nom Ecriture DS1307 Commentaire οк Annuler

Mise en service de l'horloge temps réel

Lecture des informations du module horloge temps réel

La lecture du DS1307 permet de charger les registres du module temps réel dans les variables du PICAXE. Le chargement s'effectue uniquement sur les registres nécessaires.

Programme Afficheheure1.plf

But du programme

Afficher l'heure le module temps réel.





Mise en service de l'horloge temps réel

L'affichage sur le LCD réserve quelques surprises, il est 18h29 , l'affichage indique 24h41 ? En effet, les données sont codées en BCD (voir page 1.1.35) donc :

18	0001 1000	or	00011000(2) = 24
29	0010 1001	or	00101001(2) = 41

Voila pourquoi l'affichage indique 24h41

Pour afficher les bonnes indications, il faut utiliser la commande bcdtoascii :

bcdtoascii variable, tens, units

variable contient la valeur BCD, tens reçoit la valeur correspondent à la dizaine (de 0 à 9), units reçoit la valeur correspondent à l'unité (de 0 à 9).

bcdtoascii varC, varl, varJ

si heure = 24, varl se positionne à 1, varJ à 18 se qui correspond à l'affichage désiré. Les variables varl et varJ sont les premières variables disponibles pour Logicator.

Programme Afficheheure2.plf

But du programme Permet d'afficher l'heure correcte du module horloge temps réel.



Applications de l'horloge temps réel

Matériel nécessaire 1 module OLED.

Connexion du module Connecter le module OLED sur S0.



•• 0

. .

. .

00



But du programme

Afficher l'heure et le jour du module temps réel.

Description du programme

Le test de la variable D permet d'afficher le jour de la semaine.

Diagramme de programmation







0

0

Applications de l'horloge temps réel

Matériel nécessaire

1 module OLED, 1 module bouton-poussoir.

Connexion du module

Connecter le module OLED sur S0 et le module bouton-poussoir sur EN0.



Programme Calendrier.plf

But du programme

Afficher la date, l'heure et le jour du module temps réel.

Description du programme

Permet d'afficher la date et l'heure et le jour de la semaine à laide d'un bouton-poussoir.







Carte AutoProg V2 Mémoires I2C

L'option mémoire permet d'utiliser jusqu'à 8 circuits mémoire. Autoprog peut être équipé jusqu'à 8 supports DIL (8 pattes). Ces supports supportent des mémoires I2C 24LC512 (512koctets) ou des Ram I2C.









Mémoires I2C : implantation des composants

Schéma électronique



Note : chaque circuit dispose de sa propre adresse I2C par câblage.

Adresse des mémoires

L'adresse des mémoires 24C512 est définie par une partie fixe 1010 et une partie câblée. Le câblage des mémoires s'effectue par les bornes A0, A1 et A2 :

Exemple 1	+ W SCLSDA 24Cxx A0 A1 A2 -	adressage I2C :	1 1	0 0	1 1	0 0	A2 0	A1 0	A0 0	0 0
Exemple 2	+ W SCLSDA 24Cxx A0 A1 A2 -	adressage I2C :	1 1	0 0	1 1	0 0	A2 0	A1 0	A0 1	0 0

Les adresses des circuits mémoires sont donc définies en binaire de 10100000 à 10101110 : Les mémoires 24C512 sont des mémoires à lecture et écriture électrique appelées EEPROM. Elles sont prévues pour supporter 1.000.000 cycles d'écriture et conserver l'information pendant au moins 40 ans....La broche 7 : WP autorise l'écriture sur l'EEPROM si elle est reliée à la masse.

Note : les repères AD0 à AD7 indiquent les adresses respectives de chaque mémoire (voir schéma électronique).



Les mémoires 24LC512 permettent la sauvegarde d'octets (de 0 à 255) dans des cases mémoires qui s'étalent de 0000 à FFFF(16) soit 0000 à 65535(10).

Pour les organigrammes qui suivent, l'utilisation d'une seule mémoire s'effectue en position IC2 à l'adresse 1010 0000.



Mémoires I2C

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit intégré mémoire I2C EEPROM ou RAM (8 pattes).	08	IC2 à IC9	
Support de circuit intégré (8 pattes)	08	SUP2 à SUP9	

Configuration du DIP switch K1

Le DIP switch K1 permet de mettre en service un bus I2C nécessaire au fonctionnement des options Horloge temps réel, mémoire ou tout autre périphérique I2C connectable à la carte AutoProg via les 3 connecteurs I0, I1, I2 situés sur la face B du circuit imprimé (voir option connectique).



Configuration standard



Les liaisons entre les embases jack In3, In4 et le microcontrôleur PICAXE sont actives. Dans ce mode, il est impossible de communiquer en I2C.

Activation du mode I2C



Le switch I2C en mode I2C permet de positionner les résistances de pull-up R5 et R6 sur le +5V. La led témoin L18 s'allume et indique le fonctionnement du mode I2C. Les entrées prises Jack In3 et Jack In4 sont déconnectées du PICAXE. Ces entrées ne pourront donc pas être utilisées.





Ecriture de données dans une mémoire

La commande writei2c permet d'écrire sur le périphérique concerné :

writei2c start_adress, (data, data, data...)

- start adress permet de choisir l'adresse de départ dans laquelle s'effectue l'enregistrement ;
- data correspond à la ou les donnée(s) à enregistrer.

Exemple 1:

writei2c 4, (6, 246, "mry", %11110000)

Programme Ecriture.plf



Le programme ecriture.plf permet de programmer la mémoire de la façon suivante :



Adresse	(16)
---------	------

0000

0001

0002

0003

0004 0005

0006

0007

65534 65535

Donnée

255	
255	
255	
255	
06	
246	
109	
114	
121	
240	
255	
255	
255	
255	
	255 255 255 255 06 246 109 114 121 240 255 255 255 255 255

Note : Une case vide contient la donnée 255. A l'adresse 4 se retrouve à la donnée 06 A l'adresse 5 se retrouve la donnée 246

Ensuite, la donnée "mry" est décomposée en code ASCII Adresse 6 : m \rightarrow 109 Adresse 7 : r \rightarrow 114 Adresse 8 : $y \rightarrow 121$

% indique une donnée codée en binaire 11110000(2) = 240(10)A l'adressé 9 se retrouve la donnée 240



AutoProg - chapître 1	- Le boîtier de commande -	- 03/2014
-----------------------	----------------------------	-----------



Il est bien sûr possible d'utiliser des variables pour la commande writei2c.

Exemple 2 :

writei2c varA, (varB)

Cette commande permet d'écrire la donnée contenue dans B à l'adresse A.

Matériel nécessaire

1 module OLED, 1 module bouton-poussoir, 1 module température étalonné .

Connexion du module

Connecter le module OLED sur **S0**, le module bouton-poussoir sur **EN0** et le module température calibrée sur **S6**.



Programme Ecriture_temp.plf

But du programme

Le programme suivant permet d'écrire la valeur de la température à chaque appui sur le bouton-poussoir. La valeur maximum de A étant de 255, le programme indique que l'on arrive à cette valeur par une information sur l'écran LCD.

Diagramme de programmation



Www.a4.fr

La commande readi2c permet de lire le périphérique concerné :

readi2c location, (variable...)

- location permet de choisir l'adresse de départ dans laquelle s'effectue la lecture ;
- variable correspond à la donnée à lire.

Exemple :

readi2c varA, (varB)

Cette commande permet de positionner la donnée de l'adresse A dans la variable B.

Programme Lecture.plf





Utilisation des variables word

Pour pouvoir accéder à la totalité des adresses des mémoires, il est nécessaire d'utiliser des variables de 16 bits. Les PICAXE utilisent des variables de plusieurs types :

- Bit (binary digit) de valeur 0 ou 1, il en existe 16 par "Word" : bit0, bit1, bit2 jusqu'à bit15 ;
 Byte (correspondant à 8 bits ou octet) de valeur 0 à 255, il en existe 20 : A, B, jusqu'à T ;
 Word (correspondant à 16 bits) de valeur 0 à 65535, il en existe 4 : w0, w1, w2 et w3.

Les variables sont liées entre elles, ainsi 2 variables Byte peuvent être combinées pour fournir une variable Word. w0 est constituée de la façon suivante :

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
B									l	4					
w0															

Avec Logicator, la correspondance des "Words" est la suivante :

w0 = A et Bw1 = C et D w2 = E et F w3 = G et H

Du fait de cette correspondance, il est possible de réaliser un compteur de 0 à 65535 de la façon suivante : chaque appui du bouton-poussoir fait évoluer le compteur.

Programme Compteur_word.plf

But du programme

Faire évoluer le compteur à chaque appui sur le bouton-poussoir.



Reprenons le programme ecriture-temp.plf et effectuons un enregistrement complet (donc 65536 enregistrements...) de la mémoire.

Programme Ecriture_temp_word.plf





Reprenons le programme lecture.plf et effectuons une lecture complète (donc 65536 visualisations...) de la mémoire.

Programme Lecture_word.plf



Datalogger

Programme Dattalogger.plf

But du programme

Effectuer une série de mesure à intervalle régulier.

Description du programme

Si vous avez équipé votre boîtier AutoprogV2 avec un module temps réel, il est possible d'effectuer une série de mesures à intervalle régulier. L'exemple suivant permet de réaliser un datalogger sur une mesure de température, l'enregistrement s'effectuant toutes les minutes. Avec 65536 mesures, le temps total d'enregistrement sera donc de 45 jours.





Applications Mémoires I2c

Datalogger avec 2 mémoires

La seconde mémoire est mise en place en position IC3 à l'adresse 1010 0010. Il est possible d'utiliser jusqu'à 8 mémoires.

Programme Dattalogger2mry.plf



Lecture avec 2 mémoires

Programme Lecture_word2mry.plf









Modules capteurs pour entrées numériques









Sommaire

Modules capteurs pour entrées numériques

Présentation	2.0.3
Module Bouton-poussoir Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
Module Microrupteur à galet Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
Module Microrupteur miniature Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4
Module Contact ILS Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4
Module Contact Tilt Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4
Module Contact sec Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4
Module Détecteur de mouvement (PIR) Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4
Module Détecteur de marquage au sol Présentation Perspective et nomenclature du détecteur de marquage au sol Montage du détecteur de marquage au sol Perspective, nomenclature et implantation des composants du module Schéma électronique et mise en service Applications	2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.6 2.8.7 2.8.8



Sommaire (suite)

Télécommande infrarouge PICAXE Présentation Mise en service	2.9.1 2.9.2
Module Télécommande 1 bouton Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service	2.10.1 2.10.4 2.10.7
Module Récepteur infrarouge Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4
Module Mesure de distance (Ultrason) Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4
Module Capteur de température étalonné Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	2.13.1 2.13.2 2.13.3 2.13.4





Récepteur infrarouge





Capteur de température ėtalonné



Ressources numériques

L'ensemble des ressources numériques disponibles autour de nos projets et maquettes sont téléchargeables librement et gratuitement sur notre site www.a4.fr (voir sur la page du projet ; onglet "téléchargement"). Si vous ne souhaitez pas avoir à télécharger des fichiers volumineux, des CDRom qui contiennent toutes les ressources numériques sont aussi proposés. Pour ce projet : réf "CD-AP"

- Ressources disponibles pour ce projet : Le dossier en différents formats : PDF, Word et Indesign.
- Des fichiers programme pour Logicator.
 Des photos et dessins.

Ce dossier et toutes les ressources numériques sont duplicables pour les élèves, en usage interne à l'établissement scolaire*. * La duplication est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires, à seules fins pédagogiques, à la condition que soit cité le nom de l'éditeur : Sté A4. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit à des fins commerciales n'est pas autorisée sans l'accord de la Sté A4. La Sté A4 demeure seule propriétaires de ses documents et ressources numériques. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit en dehors d'un usage interne à l'établissement scolaire de tout ou partie du dossier ou des ressources numériques ne sont pas autorisées sans l'accord de la Sté A4 .





Présentation des modules capteurs numériques

Ce chapitre décrit l'ensemble des modules capteurs AutoProg[®] prévus pour être connectés sur les entrées numériques repérées EN0 à EN7 sur le boîtier de commande AutoProg[®]. On distinguera deux familles de modules pour entrées numériques :

- Module fournissant une information binaire indiquant un l'état actif ou inactif du capteur.

Par exemple état «enfoncé» ou «relâché» pour un bouton-poussoir ou un microrupteur, détection d'une zone claire ou d'une zone sombre pour un détecteur de marquage au sol, présence ou absence de mouvement pour détecteur de mouvement...

L'information transmise peut avoir 2 états «0 = inactif» ou «1 = actif». On exploite ce type d'information à l'aide d'une instruction destinée à tester l'état de l'entrée sur laquelle est connecté le module.



- Module fournissant une information numérique codée.

Ex. modules capteur de température étalonné, mesure de distance, récepteur infrarouge pour télécommande etc.

L'information transmise correspond à une valeur binaire sur 8 bits (soit 255 codes) qui peut être une grandeur physique (ex. température en °C) ou bien une information spécifique au capteur (ex. code d'une touche de télécommande).

Elle est émise sous forme d'une trame codée propre à chaque type de capteur.

Des instructions spécifiques sont prévues pour exploiter les informations provenant des différents types de capteurs numériques.

Ces instructions permettent d'acquérir et de stocker la valeur fournie par le capteur numérique; cette information peut alors être traitée et exploitée.







Boutons-poussoirs pour le fonctionnement du volet roulant : marche / arrêt / pause.



Boutons-poussoirs pour actionner l'ouverture ou la fermeture des deux vantaux du portail battant.



Bouton-poussoir pour gérer le mode et les données affichées sur le module OLED.

Présentation du module Bouton-poussoir

Bouton-poussoir

Module équipé d'un bouton-poussoir. Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce capteur à contact permet de détecter une action manuelle pour déclencher ou arrêter un processus.

On exploite l'état du bouton-poussoir (libéré ou enfoncé) à l'aide d'une instruction de test de l'entrée numérique sur laquelle il est connecté.



Réf. K-AP-MBP



2,5 mm pour CI.	EMB-JACK-D2M5A-STE
W 5% (marron-noir-orange-or).	RES-10K
2 x 12 mm, Ø 11,5 mm.	BP-DTS-24N
ג ו,ס וווm.	CI-AP-BPL
AutoProg	Module Bouton-poussoir et implantation
	2,5 mm pour CI. W 5% (marron-noir-orange-or). 2 x 12 mm, Ø 11,5 mm. x 1,6 mm. PROJET AutoProg TITRE DU DOCUMENT Nomenclature des com

2.1.2

ſ

1

Nomenclature du kit réf. K-AP-MBP-KIT

Le module bouton-poussoir est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module bouton-poussoir.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Bouton-poussoir 12 x 12 x 12 mm, Ø 11,5 mm.	01	BP	
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	01	R2	rac.



Schéma électronique

Option LED : il est possible de braser une LED sur le repère D1 sérigraphié sur la carte et un résistor 220 ohms sur le repère R1, afin de visualiser l'état du bouton-poussoir. (LED allumée = BP enfoncé ; LED éteinte = BP relaché).

Test du module Bouton-poussoir

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MBP.plf	EN0	Appuyer sur le bouton-poussoir : le témoin de l'entrée EN0 et de la sortie S0 s'allument.

Cas de pannes

Le témoin de la sortie S0 ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir, vérifier que :

- le cordon jack du module bouton-poussoir est correctement enfiché dans son embase lors du test ;
 - les composants sont correctement brasés.





Applications du module Bouton-poussoir

Matériel nécessaire

1 module bouton-poussoir, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module bouton-poussoir sur EN5.

Programme 01-MBP1.plf

But du programme

Activer ou désactiver une sortie lorsque l'on agit sur le bouton-poussoir.

Description du programme

La sortie S6 est activée lorsque le bouton-poussoir est appuyé et désactivée lorsqu'il est relâché.

Diagramme de programmation



Programme 01-MBP2.plf

But du programme

Activer une sortie pendant 2 secondes.

Description du programme

La sortie S6 est activée pendant 2 secondes lorsque le bouton-poussoir est appuyé.

Diagramme de programmation





Programme 01-MBP3.plf

But du programme Réaliser un télérupteur.

Description du programme La sortie S2 est activée lorsque le boutonpoussoir est appuyé, elle est désactivée lorsque l'on appuie encore sur le bouton-poussoir.



Applications du module Bouton-poussoir

Matériel nécessaire

2 modules bouton-poussoir, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter les modules bouton-poussoir sur EN1 et EN2.



Programme 01-MBP4.plf

But du programme

Réaliser une opération logique OU, réaliser une opération logique ET.

Description du programme

La sortie S2 est activée en fonction de l'action sur les boutons-poussoirs.







Microrupteur pour gérer le mécanisme à crémaillère de l'ouverture et de fermeture du portail coulissant.



Microrupteur pour gérer le mécanisme à crémaillère de l'ouverture et de fermeture du plafond de la mini-serre.
Microrupteur à galet

Module équipé d'un microrupteur à levier avec galet qui est implanté perpendiculairement à la carte. Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce capteur à contact permet de détecter une action mécanique comme le passage d'une came sur le galet pour déclencher ou arrêter un processus.

On exploite l'état du microrupteur (libéré ou enfoncé) à l'aide d'une instruction de test de l'entrée numérique sur laquelle il est connecté.





	Imp des co i		
E	01	Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	EMB-JACK-D2M5A-STE
R2	01	Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	RES-10K
Μ	01	Microrupteur à galet.	MICRORUP-17M-GP
CI-AP-BPL	01	Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	CI-AP-BPL
REPÈRES		le : A4 PROJET AUTOProg	RÉF. A4 Module rorupteur à galet
TECHNOLOG WWW.a4	Echel	le : Date 222 PROJET AutoProg - chapitr PARTIE Mici	Module rorupteur à galet plantation nts

Nomenclature du kit réf. K-AP-MMR-KIT

Le module microrupteur à galet est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module microrupteur à galet.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Microrupteur à galet.	01	М	to the second se
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	01	R2	ran .



Option LED : il est possible de braser une LED sur le repère D1 sérigraphié sur la carte et un résistor 220 ohms sur le repère R1, afin de visualiser l'état du bouton-poussoir. (LED allumée = BP enfoncé ; LED éteinte = BP relaché).

Test du module Microrupteur à galet

Phase	Charger Configuration ase le programme nommé de test du module		Résultats attendus		
1	TEST-MMR.plf	ENO	Actionner le levier du microrupteur : le témoin de l'entrée EN0 et de la sortie S0 s'allument.		

Cas de pannes

Le témoin de la sortie S0 ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le microrupteur à galet, vérifier que :

- le cordon jack du module microrupteur à galet est correctement enfiché dans son embase lors du test ;
- les composants sont correctement brasés.





Schéma électronique

Applications du module Microrupteur à galet

Matériel nécessaire

1 module microrupteur, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module microrupteur sur EN2.



Programme 02-MMR.plf

But du programme

Activer ou désactiver une sortie lorsque l'on agit sur le levier du microrupteur.

Description du programme

La sortie S7 est activée lorsque le levier du microrupteur est appuyé et désactivée lorsqu'il est relâché.



Microrupteur miniature

Module équipé d'un microrupteur miniature à levier qui est implanté parallèlement à la carte. Un témoin d'activité indique si le contact est fermé. Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce capteur à contact permet de détecter une action mécanique comme la fermeture d'une porte qui agit sur son levier pour déclencher ou arrêter un processus.

On exploite l'état du microrupteur (libéré ou enfoncé) à l'aide d'une instruction de test de l'entrée numérique sur laquelle il est connecté.







Nomenclature du kit réf. K-AP-MMR90-KIT

Le module microrupteur miniature est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module microrupteur miniature.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Microrupteur miniature pour CI, 5,8 x 6,5 x 12,8, levier 13 mm.	01	м	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R1	Real Control of the second sec
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	01	R2	RANG
LED rouge Ø 3 mm diffusante.	01	L4	- A



Schéma électronique

Test du module Microrupteur miniature

Phase	Charger Configuration hase le programme nommé de test du module		Résultats attendus		
1	TEST-MMR.plf	ENO	Actionner le levier du microrupteur : le témoin de l'entrée EN0 et de la sortie S0 s'allument.		

Cas de pannes

Le témoin de la sortie S0 ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le microrupteur miniature, vérifier que :

- le cordon jack du module microrupteur miniature est correctement enfiché dans son embase lors du test ;
 - les composants sont correctement brasés.



Applications du module Microrupteur miniature

Matériel nécessaire

1 module microrupteur miniature, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module microrupteur sur EN2.



Programme 02-MMR.plf

But du programme

Activer ou désactiver une sortie lorsque l'on agit sur le levier du microrupteur.

Description du programme

La sortie S7 est activée lorsque le levier du microrupteur est appuyé et désactivée lorsqu'il est relâché.



Contact ILS

Module équipé d'une ampoule ILS. Il s'agit d'un contact ouvert au repos et fermé à l'approche d'un aimant. Un témoin d'activité indique si le contact est fermé. Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce capteur à contact permet de détecter l'action indirecte (sans contact physique) d'un élément mécanique équipé d'un aimant. Le passage de l'aimant à proximité du capteur permet de déclencher ou d'arrêter un processus.

On exploite l'état du contact ILS (ouvert ou fermé) à l'aide d'une instruction de test de l'entrée numérique sur laquelle il est connecté.

Il convient d'implanter l'ampoule ILS de telle sorte que la partie plate de ses lamelles de contact soient parallèles à la surface active de l'aimant. Effectuer des tests préalables à l'implantation de l'ampoule ILS en prévoyant la manière dont le module et l'aimant seront fixés sur la maquette.







Nomenclature du kit réf. K-AP-MILS-KIT

Le module ILS est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module ILS.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Corps en verre Ø 2,5 mm x L 30 mm, contact activé par aimant.	01	S	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R1	R
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	01	R2	
LED rouge Ø 3 mm diffusante.	01	L4	- A



Schéma électronique

Test du module Contact ILS

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MILS.plf	ENO	Approcher un aimant de l'ILS : le témoin de l'entrée EN0 et de la sortie S0 s'allument.

Cas de pannes

Le témoin de la sortie S0 ne s'allume pas lorsque l'on active l'ILS, vérifier que :

- le cordon jack du module ILS est correctement enfiché dans son embase lors du test ;
- les composants sont correctement brasés.





Applications du module Contact ILS

Matériel nécessaire

1 module ILS, 1 cordon de liaison et 1 aimant.

Connexion du module

Connecter le module microrupteur sur EN0.



Programme 03-MILS.plf

But du programme

Activer ou désactiver une sortie lorsqu'on approche un aimant du module ILS.

Description du programme

La sortie S2 est activée lorsqu'un aimant est approché de l'ILS et désactivée si l'aimant est éloigné.



Contact Tilt

Module équipé d'un contact type Tilt. Il s'agit d'un contact activé par une bille qui circule dans un cylindre. Selon son inclinaison, le contact se ferme lorsque la bille touche le fond du cylindre du côté des pattes du contact Tilt.

Un témoin d'activité indique si le contact est fermé. Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce capteur à contact permet de détecter un seuil d'inclinaison pour déclencher ou arrêter un processus.







Nomenclature du kit réf. K-AP-MTILT-KIT

Le module tilt est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module tilt.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	, po
Contact activé par une bille, Ø 5 mm x H 10 mm.	01	т	P
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R1	Rain
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	01	R2	Rail Contraction
LED rouge Ø 3 mm diffusante.	01	L4	- A



Schéma électronique

Test du module Contact TILT

Phase	ChargerConfigurationasele programme nomméde test du module		Résultats attendus		
1	TEST-MTILT.plf	EN0	Incliner le capteur TILT : le témoin de l'entrée EN0 et de la sortie S0 s'allument.		

Cas de pannes

Le témoin de la sortie S0 ne s'allume pas lorsque l'on active le Tilt, vérifier que :

- le cordon jack du module Tilt est correctement enfiché dans son embase lors du test ;
- les composants sont correctement brasés.





Applications du module Contact Tilt

Matériel nécessaire

1 module tilt, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module microrupteur sur EN0.



Programme 04-MTILT.plf

But du programme

Activer ou désactiver une sortie selon l'inclinaison du module Tilt.

Description du programme

La sortie S2 est activée lorsque module Tilt est incliné dans un sens et désactivée lorsqu'il est incliné dans le sens opposé.



Contact sec

Module équipé d'un bornier prévu pour connecter les 2 pôles d'un contact à relais.

Il permet d'interfacer facilement le boîtier de commande AutoProg[®] avec un module externe (carte du commerce) équipé d'une sortie à relais.

Les 2 pôles du contact relais sont connectés sur le bornier du module. Il est aussi possible de connecter tout type de capteur à contact sur ce module (bouton-poussoir, microrupteur, interrupteur, ILS, Tilt...).

Un témoin d'activité indique si le contact est fermé. Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].







Nomenclature du kit réf. K-AP-MCS-KIT

Le module contact sec est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module contact sec.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	Ţ.
Bornier double à vis pour CI, 5A.	01	т	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R1	RAN
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	01	R2	r and the second se
LED rouge Ø 3 mm diffusante.	01	L4	- And



Test du module Contact sec

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MCSEC.plf	ENO	Court-circuiter les 2 bornes du bornier : le témoin de l'entrée EN0 et de la sortie S0 s'allument.

Cas de pannes

Le témoin de la sortie S0 ne s'allume pas lorsque l'on active le Contact sec, vérifier que :

- le cordon jack du module Contact sec est correctement enfiché dans son embase lors du test ;
 - les composants sont correctement brasés.





Applications du module Contact sec

Matériel nécessaire

1 module contact sec, 1 cordon de liaison, 1 conducteur (fil électrique, trombone...).

Connexion du module

Connecter le module contact sec sur EN0.



Programme 05-MCS.plf

But du programme

Activer une sortie pendant une durée déterminée lorsque l'on établit un court-circuit.

Description du programme

La sortie S0 est activée pendant 2 secondes lorsque les 2 points du bornier à vis du module sont reliées par un conducteur.



Détecteur de mouvement

Module équipé d'un capteur pyroélectrique. Il réagit aux faibles variations de température et permet de détecter la présence (mouvement) d'une personne jusqu'à 5 m. Son champ de détection et de 60° jusqu'à 2,5 m et 20° à 5 m. Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].

Son activation est retardée d'environ 20 secondes après la mise sous tension afin d'éviter les détections intempestives. On exploite l'état du capteur (mouvement détecté ou non) à l'aide d'une instruction de test de l'entrée numérique sur laquelle il est connecté.

2 fils de connexions permettent de l'alimenter (4,7 à 12 V) et 1 fil de signal fournit une tension lorsqu'un mouvement est détecté. Consommation au repos 300 μ A, fonctionne de -20 à +50°C. Dimensions : 25 x 35 mm.



Capteur sensible aux variations de températures brutales, aux vibrations ou aux chocs importants. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à l'air pulsé d'un radiateur ou d'un climatiseur.

Il est conçu pour une utilisation en intérieur. Pour une utilisation en extérieur ajouter une protection anti humidité. Le champ de détection peut varier en fonction de la température ambiante.







Nomenclature du kit réf. K-AP-MPIR-KIT

Le module PIR est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module PIR.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R2	
LED rouge Ø 3 mm diffusante.	01	L4	
Capteur de présence miniature. Technologie PIR. Détecter la présence d'une personne jusqu'à 5 m dans un champ de 60°. Alimentation de 4,7 à 12 V. Consommation au repos 300 μ A, fonctionne en intérieur de -20 à + 50°C. Dimensions : 25 x 35 mm.	01	Ρ	
Plaque entretoise PVC.	01	E2	
Entretoise nylon Ø 6 h = 4 mm.	08	E1	Ø
Vis TC 2.9 x 9.5.	08	Vis	<i>d</i>



Schéma électronique

Test du module Détecteur de mouvement

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MPIR.plf	ENO	S6 clignote pendant 30 secondes puis s'allume fixe, cela signifie que le capteur PIR est opérationnel : Un mouvement devant le capteur PIR et la sortie S0 s'allume.





Applications du module Détecteur de mouvement (PIR)

Matériel nécessaire

1 module détecteur de mouvement, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module contact sec sur EN0.



Programme 07-MPIR.plf

But du programme

Activer une sortie dès la détection d'un mouvement.

Description du programme

Le programme débute par une séquence d'attente de 20 secondes pendant laquelle le témoin S2 clignote. A l'issue de ce temps, le capteur PIR est opérationnel et toute détection de mouvement déclenche la sortie S0 pendant 4 secondes.



Détecteur de marquage au sol

Ce module est équipé de 3 capteurs infrarouges indépendants destinés à détecter un marquage sombre tracé au sol. Il est constitué par 3 phototransistors et 3 LED infrarouges placés en ligne et orientés vers le sol.

Les 3 LED émettent un rayonnement infra rouge codé. Selon que le rayonnement est absorbé par un marquage sombre ou, au contraire, réfléchi par une zone claire, le phototransistor associé à chaque LED détecte ou non le rayonnement infrarouge.

Les 3 LED et les 3 phototransistors sont indépendants et permettent de déterminer avec précision la position du module de détection par rapport à une ligne noire tracée au sol.

Un ajustable (VR1) permet de régler la sensibilité des capteurs. Des LED témoins jaunes permettent de visualiser l'état de chacun des 3 capteurs indépendamment du programme qui traitera les informations provenant des capteurs.

Ce module se connecte sur 3 entrées numériques du boîtier de commande AutoProg[®]. Selon l'application envisagée, on peut limiter l'utilisation du module à 1 ou 2 des 3 capteurs.

La sensibilité de détection des capteurs est réglable de 3 à 30 mm.







DEL infrarouge







Montage du Détecteur de marquage au sol 1/3

Emplacement des composants

Repérer les emplacements des composants par rapport à la nomenclature.



Circuit imprimé côté pistes

Implantation des composants

A - Implantation côté sérigraphie

Le lieu d'implantation des composants est repéré sur le circuit imprimé par des marquages blancs.

Opération A1

Souder les deux résistances (R1) et (R2) sur leur emplacement.

Opération A2

Souder le support de circuit intégré 14 pattes (SUP) en faisant coïncider son "encoche" de repérage avec le marquage figurant sur le circuit imprimé.

Opération A3

Souder la résistance ajustable 100 Kohms VR1 sur son emplacement.

Opération A4

Souder les 3 LED jaunes L1 à L3 à leur emplacement, en s'assurant que la patte longue de chaque LED est implantée sur le repère + du circuit imprimé.

Opération A5

Souder les réseaux de résistances (A1) et (A2) à leur emplacement. Assurez vous que le point marqué sur leur boîtier coïncide avec le point de repérage figurant sur le circuit imprimé.



N'enlevez pas les 3 phototransistors infrarouges Q1 à Q3 de leur sachet (marqué ST-7L) avant l'opération B3 du montage du module (risque de mélange avec les LED infrarouges EL-71 dont le boîtier est identique).

www.a4.fr

Montage du Détecteur de marquage au sol 2/3

Opération A6

Souder le câble FIL-5C à son emplacement.



Opération A7

Insérer le microcontrôleur dans son support IC1 en vous assurant que son encoche de repérage coïncide avec celle de son support.



B - Implantation côté pistes

Point délicat : pour favoriser une bonne détection de marquage au sol il est important que les composants C1 à C3, IR1 à IR3 et Q1 à Q3 soient perpendiculaires et correctement alignés sur le circuit imprimé. Leurs boîtiers doivent être en contact avec le circuit imprimé.

Astuce de câblage : pour faciliter l'opération de câblage de chacun de ces composants, on peut procéder en deux étapes.

- **Etape 1** : positionner le composant dans son emplacement en le maintenant à ras du circuit imprimé, souder une seule de ses pattes. Au besoin, chauffer de nouveau la brasure tout en appuyant sur le composant afin qu'il soit parfaitement en contact avec le circuit imprimé. Répéter cette opération pour les 2 autres composants situés sur la même ligne.
- **Etape 2** : ajuster l'alignement des composants d'une même ligne qui sont chacun soudés partiellement par un point en profitant de la flexibilité de la patte soudée.
 - Lorsque l'alignement est correct souder la 2ème patte de ces composants.

Opération B1

Souder chacun des trois condensateurs C1 à C3 à leur emplacement. Leur boîtier agit comme un écran qui isole chaque LED infrarouge du phototransistor infrarouge associé afin de ne détecter que la lumière qui se réfléchit sur le sol.

Opération B2

Souder les 3 LED infrarouges IR1 à IR3 à leur emplacement en s'assurant que la patte longue de chaque LED est implantée sur le repère + du circuit imprimé. Assurez-vous que les LED sont implantées à plat et perpendiculairement au circuit imprimé.

Opération B3

Souder les 3 phototransistors infrarouges Q1 à Q3 (sachet marqué ST-7L) à leur emplacement en s'assurant que la patte longue de chaque LED est implantée sur le repère + du circuit imprimé. Assurez-vous que les phototransistors sont implantés à plat et perpendiculairement au circuit imprimé.

Www.a4.fr

Montage du Détecteur de marquage au sol 3/3

Réglage du Détecteur de marquage au sol

Connecter le module sur les entrés EN0, EN1 et EN2 du boîtier de commande AutoProg®.



Réglage de la sensibilité :

La sensibilité de détection des 3 Phototransistors du module est réglable à l'aide de l'ajustable VR1. Les 3 LED témoins jaunes L1 à L3 situées sur le module SL permettent de visualiser si les phototransistors détectent la présence d'un tracé foncé.

Test visuel par LED témoin :

- Mettre sous tension le boîtier de commande AutoProg® ;

 Placer le module détecteur sur une surface claire (blanche) sur laquelle on a préalablement tracé une ligne noire d'environ 15 mm de large.
 Le positionner de telle sorte que les 3 phototransistors et les 3 LED infrarouges soient au dessus de la surface claire ;

 Tourner l'ajustable VR1 jusqu'à temps que les 3 LED témoins jaunes L1 à L3 soient éteintes (lorsque les LED témoins sont éteintes, cela signifie que les phototransistors reçoivent la lumière infra rouge émise par les LED IR1 à IR3);

- Déplacer le module détecteur afin que chacun des 3 capteurs croise le chemin de la ligne noire : la LED témoin jaune correspondante doit s'allumer.



Note : la sensibilité de détection dépend en partie de l'environnement lumineux ambiant (lumière parasite qui se réfléchit au sol). Un réglage qui fonctionne correctement dans un environnement lumineux donné n'est pas forcément correct dans un autre lieu. Si la carte est embarquée sur un robot qui se déplace, les vibrations dues à ses variations de vitesse, à ses changements de direction ou au relief de la piste font que sa partie avant peut se soulever de quelques millimètres. Il convient de tenir compte de ces facteurs pour effectuer un réglage suffisamment tolérant à l'aide de l'ajustable VR1.

2.8.5

www.a4.fr



Nomenclature du kit réf. K-AP-MSL-KIT

Le module détecteur de marquage au sol est commercialisé en 2 versions :

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module détecteur de marquage au sol.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
3 capteurs infrarouges, réglage de la sensibilité de détection, 3 LED témoins pour visualiser l'état de chaque capteur. Sensibilité de détection env. 3 à 30 mm, Cl 1,6 x 31 x 56 mm.	01	SL	



Schéma électronique

Test du module Détecteur de marquage au sol

Ce programme permet de vérifier que les 3 capteurs qui équipent ce module envoient les informations de détection au boîtier de commande AutoProg[®].

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MSL.plf	EN0, EN1 et EN2	Passer le capteur de ligne sur une ligne noire sur fond blanc, l'allumage des diodes du capteur doit correspondre à l'allumage des diodes de sortie S0 , S1 et S2.

Cas de pannes

Symptôme	Cause possible	
Comportement incohérent avec le programme chargé.	Erreur d'implantation des composants.	Vérifier que chaque composant a la bonne valeur, qu'il est implanté dans le bon sens et au bon endroit. On prendra garde en particulier au sens d'implantation, à la valeur des réseaux de résistances A1 et A2 et à leur sens d'implantation. Vérifier les connexions de la nappe.
	Mauvais réglage de la sensibilité	Cf. procédure de réglage de la sensibilité ci-dessus.



Les programmes suivants illustrent l'utilisation du module de détection de marquage lorsque celui-ci est monté sur un robot à 2 roues équipé de 2 moteurs. L'utilisation de ces programmes avec le système AutoProg[®] suppose que l'on dispose du module de pilotage de 2 moteurs K-AP-MMOT.



Plan de câblage pour les déplacements de véhicules et robots avec les commandes Forward, Back, Left et Right.

Symboles utilisés dans le document :

FORWARD	start forward	Les 2 moteurs tournent en avant.
RIGHT ↓↓↓ Virage à droite	start	Le moteur gauche tourne en avant et le moteur droit en arrière.
LEFT LEFT Virage à gauche	start	Le moteur droit tourne en avant et le moteur gauche en arrière.
BACK	start back	Les 2 moteurs tournent en arrière.
HALT Arrêt	start halt	Arrête les 2 moteurs.

NOTE : afin d'assurer un sens de rotation cohérent des moteurs avec les commandes de déplacements, il faut éventuellement intervertir les fils de connexion au niveau des borniers à vis.

Matériel nécessaire

1 module Détecteur de marquage au sol, 1 module de Pilotage 2 moteurs, 7 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module détecteur de mouvement sur EN0, EN1, EN2 et le module pilotage de 2 moteurs sur S4, S5, S6 et S7.



Programme 08-MSL1.plf

But du programme Arrêter la progression d'un robot dès la détection d'une ligne.

Description du programme

Les moteurs sont arrêtés si l'un des 3 capteurs détecte une ligne.





Programme 08-MSL2.plf

But du programme

Eviter une ligne.

Description du programme

Faire reculer un robot dès la détection d'une ligne puis effectuer un changement



Www.a4.fr

2.8.10





Programme 08-MSL5.plf

But du programme

Rester dans une zone délimitée par une ligne.



Description du programme

Le robot avance en ligne droite si aucun capteur ne détecte une ligne.

Le robot recule puis effectue une rotation à droite si le capteur gauche détecte une ligne.

Le robot recule puis effectue une rotation à gauche si le capteur droit détecte une ligne.



Www.a4.fr

2.8.12
Applications du module Détecteur de marquage au sol

Suivre une ligne avec des virages serrés

Traitement du cas particulier d'une épingle à cheveux à droite :

La manière classique de traiter le suivi d'une ligne qui tourne à droite consiste à aller tout droit lorsque le capteur central est actif et de tourner à droite dès que le capteur droit devient actif afin de repositionner le capteur central sur la ligne.

Dans le cas particulier d'une épingle à cheveux, ce type de programmation fait qu'il arrive un moment ou aucun capteur ne détecte la ligne ou bien que pendant le virage à droite le capteur gauche détecte la ligne. Le robot risque alors de quitter définitivement la ligne à suivre.





Le capteur gauche détecte la ligne pendant un virage à droite. Si le robot tourne à gauche afin de raccrocher la ligne, plus aucun capteur ne la détecte et il risque de la quitter définitivement.

Aucun capteur actif, que doit faire le robot ?

Pour réagir à cette situation particulière, on peut par exemple continuer à tourner à droite jusqu'à ce que le capteur central détecte de nouveau la ligne.



On peut anticiper cette situation particulière en partant du principe que s'il y a un virage brusque à droite, le capteur droit est activé alors même que le capteur central détecte encore la ligne.





Applications du module Détecteur de marquage au sol

Programme 08-MSL6.plf

But du programme

Evoluer sur ligne en épingle cheveux.

Description du programme

Si le robot décroche de la ligne (aucun capteur actif), le robot tourne dans le sens qui correspond au dernier traitement effectué pour gérer le virage. La mémorisation s'effectue à l'aide des variables locales A et B.



Télécommande infrarouge

La télécommande PICAXE émet un signal infrarouge qui véhicule un code propre à chaque touche appuyée (voir tableau de correspondance touche / code émis page 2.9.3).

Ce code est reçu par le module récepteur infrarouge réf. K-AP-MRIR ; celui-ci est connecté sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg. Une instruction spécifique "irin x, b0" permet de récupérer le code émis par la télécommande.

Cette télécommande est programmable, afin d'assurer la compatibilité avec le système PICAXE, il est nécessaire de la mettre en service selon la procédure page 2.9.2.

Elle fonctionne avec 2 piles R03 / AAA (non fournies). Dimensions 20 x 40 x 160 (mm).



réf. K-AP-MRIR. Voir page 2.11.1.

Fonctionne avec le module récepteur infrarouge



AutoProg - chapître 2 - Entrées numériques - 03/2014





Mise en service du module Télécommande infrarouge PICAXE

Mise en service

Insérer 2 piles AAA dans le logement au dos de la télécommande.

Avant utilisation, la télécommande doit être programmée avec le code de transmission "Sony" afin de la rendre compatible avec le système PICAXE.

Cette programmation se fait en suivant chronologiquement les cinq étapes décrites ci dessous :



Note : les boutons A, C, D, E, F et G permettent de configurer d'autres modes de fonctionnement. Il est recommandé de systématiquement appuyer sur B avant d'utiliser la télécommande. Si vous appuyez par erreur sur ces touches, en particulier les touches F et G qui sont proches des flèches, il faut revenir au mode de fonctionnement compatible PICAXE en appuyant sur la touche "B".

Mise en service du module Télécommande infrarouge PICAXE

Code émis

Valeurs émises pour les commandes "infrain" et "irin".

Lorsque l'on appuie sur une touche, la LED en haut à gauche clignote et le code correspondant est émis par la télécommande.





Test du module Télécommande infrarouge

Les tests de la télécommande nécessitent de disposer du module récepteur infrarouge **réf K-AP-MRIR**. Utiliser pour ces tests les programmes du module récepteur IR utilisant la télécommande infrarouge PICAXE.





Présentation du module Télécommande infrarouge 1 bouton

Télécommande 1 bouton balise émettrice infrarouge

Ce module émetteur infrarouge est compatible avec le module récepteur infrarouge **réf. K-AP-MRIR**.

Il permet 2 modes de fonctionnement configurables à l'aide du cavalier repéré par l'inscription "MODE" (B ou T) indiquée sur la carte du module. Un deuxième cavalier repéré avec l'inscription "CODE" (126 ou 127) permet de sélectionner 2 options de fonctionnement selon le mode choisi.

Le bouton-poussoir qui équipe ce module permet selon le mode sélectionné

d'émettre ou non le signal infrarouge. L'angle d'émission du faisceau infrarouge est de 20°. Il peut être détecté par le module récepteur jusqu'à une distance de environ 1 m.

Ce module est autonome en énergie, il est livré avec un boîtier d'alimentation pour 3 piles AAA (non fournies) et un commutateur M/A.







Présentation du module Télécommande 1 bouton / balise émettrice infrarouge

Fonctionnement en mode barrière infrarouge (mode "B") :

Ce mode de fonctionnement a pour but d'émettre un signal destiné au module de réception infrarouge K-AP-MRIR.

Ce dernier fonctionne en mode tout ou rien en fonction du signal reçu ou non en provenance du module émetteur : - si le module récepteur reçoit le signal, il agit comme un contact ouvert ; - s'il ne reçoit pas le signal, il agit comme un contact fermé.

Le module récepteur infrarouge étant connecté à une entrée du boîtier de commande AutoProg[®], on pourra facilement détecter la présence ou l'absence du faisceau émis par l'émetteur et ainsi constituer une barrière immatérielle (barrière infrarouge).

L'entrée sur laquelle est connecté le récepteur sera considérée comme active (niveau logique haut) si le signal infrarouge n'est pas reçu et inactive (niveau logique bas) si le signal infrarouge est reçu.



Options de fonctionnement barrière infrarouge :

Le cavalier repéré "CODE" permet de choisir le mode de fonctionnement de l'émetteur infrarouge.

Position "127" du cavalier CODE :

Lorsque le cavalier est sur la position repérée "127", le signal infrarouge est émis en permanence dès lors que le bouton-poussoir "B" est appuyé (état haut). La LED témoin d'activité L0 est allumée. Si le bouton n'est pas appuyé (état bas), le signal n'est pas émis. La LED témoin d'activité L0 est éteinte.

Position "126" du cavalier CODE :

Lorsque le cavalier est sur la position repérée "126", le signal infrarouge est émis en permanence tant que le boutonpoussoir "B" n'est pas appuyé (état bas). La LED témoin d'activité L0 est allumée. Si le bouton est appuyé (état haut), le signal n'est pas émis. La LED témoin d'activité L0 est éteinte.

No www.a4.fr



Présentation du module Télécommande 1 bouton / balise émettrice infrarouge

Fonctionnement en mode télécommande infrarouge (mode "T") :

Ce mode de fonctionnement a pour but d'émettre à l'appui sur le bouton-poussoir "B" un signal codé destiné au module de réception infrarouge K-AP-MRIR. L'instruction "irin" permettra de déterminer le code reçu par le récepteur. Lorsque le mode T est sélectionné, le signal est émis par la LED L3.

Position "127" du cavalier CODE :

Le code émis à l'appui du bouton est égal à 127. La LED témoin d'activité L0 clignote rapidement.

Position "126" du cavalier CODE :

Le code émis à l'appui du bouton est égal à 126. La LED témoin d'activité L0 clignote rapidement.

Récapitulatif des modes de fonctionnement du module K-AP-MTIR :

	Position du cavalier MODE	Position du cavalier CODE	Etat du bouton du module télécommande	Mode de fonctionnement
	В	126	Bouton non appuyé	La LED L1 émet un signal infrarouge. Le module récepteur K-AP-MRIR réagit en mode tout ou rien comme un contact fermé.
DE IFRAROUG	В	126	Bouton appuyé	La LED L1 n'émet pas de signal infrarouge. Le module récepteur K-AP-MRIR réagit en mode tout ou rien comme un contact ouvert.
ARRIERE IN	В	127	Bouton non appuyé	La LED L1 n'émet pas de signal infrarouge. Le module récepteur K-AP-MRIR réagit en mode tout ou rien comme un contact ouvert.
8	В	127	Bouton appuyé	La LED L1 émet un signal infrarouge. Le module récepteur K-AP-MRIR réagit en mode tout ou rien comme un contact fermé.
DUGE	т	126	Bouton non appuyé	La LED L3 n'émet aucun code.
DE E INFRARC	Т	126	Bouton appuyé	La LED L3 émet le code 126 à destination du module récepteur infrarouge. Celui-ci peut alors réagir au code reçu.
MAND	Т	127	Bouton non appuyé	La LED L3 n'émet aucun code.
TELECOM	Т	127	Bouton appuyé	La LED L3 émet le code 127 à destination du module récepteur infrarouge. Celui-ci peut alors réagir au code reçu.



BR			
(L1)		(Con	
SUP	¥	FIN	(R3)
B			
R1		BUT M	
			MODE
L3			CODE
Vis			CI-AP-EIR
(E1)			SUP-PILE
(E2)			
Echelle :			Module Télécommande
www.a4.fr Classe	Date	TITRE DU DOCUMENT	pective
		2.10.4 AutoPr	rog - chapître 2 - Entrées numériques - 03/20

Implantation des composants



Echelle : 1



Composant polarisé, respecter son sens d'implantation. Risque de détérioration irrémédiable en cas d'implantation à l'envers.

E2	01	Plaque entretoise PVC.		
E1 04 Entretoise nylon Ø 6 h = 4 mm.				SK-005-3155-BLANC
VIS	04	Vis TC 2,9 x 9,5 mm.		VT-TC-3X9-100
SUP-PILE	01	Boîtier de piles.		SUP-PIL-3AAA-FC
CODE	01	Barrette 3 picots à souder + cavalier double.		CO-PCB-M3P+CO-CAVA
MODE	01	Barrette 3 picots à souder + cavalier double.		CO-PCB-M3P+CO-CAVA
BR	01	Bornier double à vis pour CI, 5A.		BOR-2-CI
IC	01	Microcontrôleur PICAXE 08M		IC-RE08M
SUP	01	Support IC 8 points.		SUP-IC-8
В	01	Bouton-poussoir		BP-DTS
L1, L3	02	LED infrarouge Ø 5 mm.		DEL-5IR-20D
L0	01	LED rouge Ø 3 mm diffusante.		DEL-3-R-DIFF
R2, R3	02	Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-ma	arron-or).	RES-220E
R1	01	Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-ora	ange-or).	RES-10K
CI-AP-EIR	01	Circuit imprimé, 30 x 54 x 1,6 mm.		CI-AP-EIR
REPÈRES	NOMBRE	DÉSIGNATION		RÉF. A4
			PROJET	PARTIE
			AutoProg	Module Télécommande
TECHNOLOGIE				
www.a4.fr Classe			Nomon	olaturo
Nom Date			et Implantation	des composants

2.10.5

Nomenclature du kit réf. K-AP-MTIR-KIT

Le module télécommande 1 bouton est commercialisé en 2 versions. - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module télécommande 1 bouton.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	F
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	01	R1	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	02	R2, R3	ran -
LED infrarouge Ø 5 mm.	02	L1, L3	
LED rouge Ø 3 mm diffusante.	01	L0	- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Bouton-poussoir de circuit imprimé.	01	В	ØF.
Support de circuit intégré 8 pattes.	01	SUP	
Circuit intégré PICAXE 08M - 8 pattes.	01	IC	FT
Bornier double à vis pour CI, 5A.	01	BA	
Barrette 3 picots à souder + cavalier double.	02	CODE MODE	A A
Boîtier pour 3 piles AAA avec interupteur Marche/Arrêt.	01	SUP-PILE	
Plaque entretoise PVC.	01	E2	000
Entretoise nylon Ø 6 h = 4 mm.	04	E1	
Vis TC 2,9 x 9,5 mm.	04	VIS	<u>d</u>



Test du module Télécommande 1 bouton / balise émettrice infrarouge

Les tests de la télécommande nécessitent de disposer du module récepteur infrarouge **réf. K-AP-MRIR**. Utiliser pour ces tests les programmes du module récepteur IR utilisant la télécommande infrarouge PICAXE.





Récepteur infrarouge

Module équipé d'un capteur infrarouge qui fournit une information qui correspond au code émis par une télécommande PICAXE fonctionnant selon le standard Sony.

Il peut aussi être utilisé avec le module balise émettrice infrarouge ou le module

émetteur pour barrière infrarouge. Son angle de détection est de 90°, sa sensibilité s'étend jusqu'à 10 m. Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce module est prévu pour fonctionner avec l'un des modules émetteurs suivants :

Fonctionnement avec la télécommande PICAXE :

La télécommande PICAXE permet d'envoyer un code qui correspond à la touche qui est appuyée. L'instruction spécifique "irin" permet de stocker la valeur du code émis par la télécommande dans une variable. A chaque touche de la télécommande correspond un code qui peut être exploité pour déclencher un processus. Voir la table de correspondance des codes et des touches dans le chapitre Télécommande infrarouge.

Fonctionnement avec le module télécommande 1 bouton ou balise émettrice infrarouge :

Le module émetteur permet deux modes de fonctionnement :

- en télécommande simple à 1 bouton ;
- en balise émettrice autonome pour réaliser une barrière immatérielle.

Le mode télécommande de l'émetteur permet un fonctionnement sur le même principe qu'avec la télécommande PICAXE (les codes émis sont simplement limités au nombre de 2).

Le mode balise émettrice de l'émetteur permet de faire réagir le module récepteur infrarouge de manière binaire : rayonnement infrarouge détecté ou non. Il se comporte alors comme un contact ouvert ou fermé selon que le rayonnement infrarouge de la balise est détecté ou non.



Réf. K-AP-MRIR







Nomenclature du kit réf. K-AP-MRIR-KIT

Le module récepteur infrarouge est commercialisé en 2 versions. - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module récepteur infrarouge.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Résistor 4,7 Kohms 1/4 W 5% (jaune-violet-rouge-or).	01	R5	
Résistor 330 ohms 1/4 W 5% (orange-orange-marron-or).	01	R6	RAN
Condensateur chimique 4,7 MF.	01	С	-
Capteur pour télécommande infrarouge PICAXE, angle de détection 90°, sensible jusqu'à 10 mètres.	01	IR	



Schéma électronique

Test du module Récepteur infrarouge

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus						
1	TEST-MIR.plf et laisser le câble de programmation connecté.	ENO	La fenêtre de débogage affiche la variable A et indique la valeur de la touche appuyée sur la télécommande TVR010.						
			Débogage (COM4)						
			A 8 K 0						
			B 0 L 0 Cetécran de débogage						
				C 0 M 0 des variables provenant du					
			D O N O microcontroleur PICAXE.						
			E O O O Pour transmettre ces valeurs vous devez inclure la						
			F O P O commande Debug dans						
			G O Q O câble de programmation à la						
			H O R O Care PICAXE.						
			I O S O						
			J O T O Fermer						





Applications du module Récepteur infrarouge 1/5

Matériel nécessaire

1 module Récepteur infrarouge, 1 cordon de liaison, 1 télécommande PICAXE TVR010 configurée.

Connexion du module

Connecter le module récepteur infrarouge sur EN0.



Programme 09-MRIR1.plf

But du programme

Activer une sortie lors de l'appui de la touche 8 de la télécommande. Désactiver lors de l'appui de n'importe quelle autre touche.

Description du programme

Le test de la variable permet d'activer la sortie S2.



Applications du module Récepteur infrarouge 2/5

Programme 09-MRIR2.plf

But du programme

Activer une sortie lors de l'appui de la touche 8 de la télécommande. Désactiver lors de l'appui de la touche 2.

Description du programme

Le test de la variable permet d'activer et de désactiver la sortie S2.

Diagramme de programmation



Programme 09-MRIR3.plf

But du programme

Réaliser un va et vient en utilisant la touche 8 de la télécommande.

Description du programme

Le temps d'attente est indispensable, un appui continu provoque le clignotement de la Sortie S2.





Applications du module Récepteur infrarouge 3/5

Matériel nécessaire

1 module Récepteur infrarouge, 5 cordons de liaison, 1 télécommande PICAXE TVR010 configurée, 1 module de Pilotage 2 moteurs.

Connexion du module

Connecter le module récepteur infrarouge sur ENO, le module pilotage 2 moteurs sur S4, S5, S6 et S7.



Programme 09-MRIR4.plf

But du programme

Contrôler les mouvements d'un robot avec la télécommande.

Description du programme

La touche **Avancer** correspond à 16, la touche gauche correspond à 19, La touche **Reculer** correspond à 17, la touche droite correspond à 18.

Diagramme de programmation





Nota : au bout de 50ms et sans réception d'information IR, le programme reboucle sur la procédure RAZ et arrête les moteurs.

Www.a4.fr

Applications du module Récepteur infrarouge 4/5

Matériel nécessaire

1 module récepteur infrarouge, 1 module émetteur infrarouge, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module récepteur infrarouge sur **EN0** et le module émetteur infrarouge sur **S0**. Mode **B**, code **126**. Dans ce mode, l'émetteur émet une information IR en permanence.



Programme 09-MRIR5.plf

But du programme

Réaliser une barrière infrarouge.

Description du programme

La rupture du faisceau IR active la sortie S2.





Applications du module Récepteur infrarouge 5/5

Matériel nécessaire

1 module récepteur infrarouge, 1 module émetteur infrarouge, 2 cordons de liaison et 2 boîtiers AutoProgV2.

Connexion du module

Connecter le module récepteur infrarouge sur **EN0** du premier boîtier et le module émetteur infrarouge sur **S0** du second boîtier.

Mode T, code 126. Dans ce mode, l'émetteur émet le code IR 126 si la sortie S0 est activée.



Programme 09-MRIR6-recept.plf et 09-MRIR6-emet.plf

But du programme

Envoyer un code IR infrarouge et vérifier la réception de ce code.

Description du programme

Le module émetteur émet le code 126 toutes les 2 secondes. L'émission s'effectue pendant 100 ms quand la Sortie **S0** est activée.



Mesure de distance

Ce module permet de mesurer la distance entre le module et un obstacle. Il est constitué d'un émetteur et d'un récepteur à ultrasons. L'émetteur envoie une onde ultrason. Le récepteur détecte l'écho et mesure le temps qu'il a mis pour revenir afin de déterminer la distance qui sépare le module de l'obstacle. Ce module permet de détecter un plot de 3 cm de diamètre et quelques cm de haut situé à une distance comprise entre 3 cm et 2,55 m.

On peut par exemple utiliser ce module en robotique pour détecter un obstacle à distance ou dans un système d'alarme avec surveillance volumétrique (détection des variations de distance) pour détecter une intrusion dans une zone surveillée...





	Impla es con	<image/>	respecter son sens d'im- ters pecter son sens d'im-
E	02	Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	EMB-JACK-D2M5A-STE
US	01	Capteur radar à ultrasons.	K-MR-US
CI-AP-EIR	01	Circuit imprimé, 30 x 54 x 1,6 mm.	CI-AP-EIR
REPÈRES	NOMBRE	DÉSIGNATION	RÉF. A4
CCC TECHNOLOGI	Echel	le : A4 PROJET AUTOProg PARTIE Me	Module sure de distance
Nom	IT UASS	Date Nomenclature et im des composa	plantation ints

L

Nomenclature du kit réf. K-AP-US-KIT

Le module mesure de distance au sol est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module mesure de distance.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	02	E	
Capteur radar à ultrasons, permet de faire une mesure directe de la distance qui le sépare d'un obstacle situé entre 2 cm et 2,55 m	01	US	

Schéma électronique



Test du module Mesure de distance

Ce programme permet de vérifier que le capteur réagit à des variations de distance dans un intervalle compris entre 3 et 39 cm.

Les témoins des sorties S0 à S7 permettent de visualiser l'évolution de la distance mesurée par le module : - au-delà de 39 cm, les témoins S0 à S7 clignotent simultanément;

- en dessous de 39 cm, ils s'allument en fonction de la distance mésurée.

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
	TEST-US.plf	RTTREES ANALOGICUS	Pointer le capteur sur un objet situé à plus de 39 cm de lui : les témoins S0 à S7 doivent clignoter. Faire varier la distance détectée par le module en approchant et en reculant la main devant le capteur. Les témoins s'animent en fonction de la distance mesurée.
AutoProg	- chapître 2 - Entrées numériques - 03/	2014 2	2.12.3 <i>Cla</i> www.a4.fr

Caractéristiques du module Mesure de distance

Ce module permet de mesurer la distance entre le module et un obstacle. Il est constitué d'un émetteur et d'un récepteur à ultrasons. L'émetteur envoie une onde ultrason. La fréquence d'une onde ultrason est supérieure à 20 kHz ; elle est inaudible pour les humains. Le transducteur (émetteur) utilisé ici travaille à une fréquence de 40 kHz.

Le récepteur détecte l'écho et mesure le temps qu'il a mis pour revenir afin de déterminer la distance qui sépare le module de l'obstacle. La vitesse du son dans l'air est constante et égale à 360 m par seconde.

Ce module permet de détecter un plot de 3 cm de diamètre et quelques cm de haut situé à une distance comprise entre 3 cm et 2,55 m.

On peut par exemple utiliser ce module en robotique pour détecter un obstacle à distance ou dans un système d'alarme avec surveillance volumétrique (détection des variations de distance) pour détecter une intrusion dans une zone surveillée...

RECEPTEUR OBSTACLE





LED témoin pour visualiser les ordres d'acquisition de distance.



Applications du module Mesure de distance

Matériel nécessaire

1 module Mesure de distance à ultrason, 1 cordon de liaison.

Connexion du module



Programme

But du programme

L'instruction "ultrason" permet d'une part, d'envoyer un ordre d'acquisition de distance et d'autre part, de stocker la valeur de la mesure dans une variable.

Pour assurer le fonctionnement du module avec l'instruction "ultrason", il est nécessaire de le connecter sur l'entrée EN7 du boîtier de commande AutoProg.

Ce programme permet de détecter que la distance mesurée est inférieure à 15 cm :

- si la distance mesurée est inférieure à 15 cm, le témoin S7 s'allume ;

- sinon le témoin S0 s'allume.







Capteur de température étalonné

Module équipé d'un capteur numérique. Il fournit une information qui correspond directement à la valeur de la température (- 55 à +125 °C., résolution de mesure +/- 1 °C).

Il se connecte sur une entrée numérique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce capteur étalonné permet de mesurer la température ambiante.

L'instruction spécifique "readtemp" permet de stocker la valeur de la température dans une variable.

Les valeurs de la variable de 0 à 125 correspondent directement à la valeur de la température en degrés Celsius.

Les valeurs de la variable de 128 à 255 correspondent à des températures négatives. Pour ces valeurs il convient d'effectuer un calcul afin d'exploiter la valeur de température comprise entre 0°C et -55°C (voir exemple de programme avec afficheur LCD). On retranche 128 à la variable afin d'obtenir la valeur absolue des températures négatives.



1 www.a4.fr



Réf. K-AP-MTEMP

Note : le composant capteur de température DS18B20 fournit une information de température codée sur 12 bits (résolution 0,12 °C). Afin de simplifier l'exploitation de la valeur transmise par ce capteur, l'instruction readtemp la retranscrit sur 8 bits en une valeur correspondant directement à celle de la température. La résolution de la mesure est alors de 1°C.



Nomenclature du kit réf. K-AP-MTEMP-KIT

Le module capteur de température étalonné est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de monter le module capteur de température étalonné.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Résistor 4,7 Kohms 1/4 W 5% (jaune-violet-rouge-or).	01	R3	
Capteur de température étalonné, mesure directe de la température de - 55° à + 125°.	01	Т	



Schéma électronique

Test du module Capteur de température étalonné

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus						
1 1	TEST-MTEMP.plf et laisser le câble de programmation connecté.	ENO	La f II ess sur	fenêtre de st possibl le capteu A B C D E F G H I J	e débogage e de faire e r. ge (COM4) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Res e affiche évoluer K L M N O P Q R S T	a la variable la tempéra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Te A et indique la températur ature en positionnant son do Cet écran de débogage affiche les valeurs vivantes des variables provenant du microcontrôleur PICAXE. Pour transmettre ces valeurs vous devez inclure la commande Debug dans votre diagramme et relier le câble de programmation à la carte PICAXE. Fermer	re. bigt





Applications du module Capteur de température étalonné

Matériel nécessaire

1 module capteur de température étalonné, 1 module LCD, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module capteur de température DS18B20 sur l'entrée EN0 et le module LCD sur la sortie S0.



Programme 06-MTEMP1.plf et 06-MTEMP2.plf

But du programme

Afficher la température sur l'afficheur LCD. 06-MTEMP1.plf : l'affichage est correct si la température est positive, 06-MTEMP2.plf : permet l'affichage de -55°c à +125°C.

Description du programme

La température est codée sur 7 bits (bits 0 à 7), le bit 8 indique une température négative. Le test A > 127 permet de savoir si la température est positive ou négative.













K-AP-MPOT



K-AP-MPOTAB



K-AP-MLDR





K-AP-MHUM







Μ



SOMMAIRE

odules pour entrées analogiques	
Présentation	3.0.1
Modules Potentiomètre Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants du module avec ajustable Schéma électronique et mise en service du module avec ajustable Perspective, nomenclature et implantation des composants du module avec potentiomètre de ta Schéma électronique et mise en service du module avec potentiomètre de tableau Applications	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.4 3.1.5 3.1.6
Modules Capteur de luminosité (LDR) Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Modules Capteur de température éco Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
Modules Capteur d'humidité éco Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
Modules Capteur d'humidité étalonné Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4
Modules Capteur de force Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4

Ressources numériques

L'ensemble des ressources numériques disponibles autour de nos projets et maquettes sont téléchargeables librement et gratuitement sur notre site www.a4.fr (voir sur la page du projet ; onglet "téléchargement"). Si vous ne souhaitez pas avoir à télécharger des fichiers volumineux, des CDRom qui contiennent toutes les ressources numériques sont aussi proposés. Pour ce projet : réf "CD-AP"

Ressources disponibles pour ce projet : - Le dossier en différents formats : PDF, Word et Indesign. - Des fichiers programme pour Logicator. - Des photos et dessins.

Ce dossier et toutes les ressources numériques sont duplicables pour les élèves, en usage interne à l'établissement scolaire*. * La duplication est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires, à seules fins pédagogiques, à la condition que soit cité le nom de l'éditeur : Sté A4. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit à des fins commerciales n'est pas autorisée sans l'accord de la Sté A4. La Sté A4 demeure seule propriétaires de ses documents et ressources numériques. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit en dehors d'un usage interne à l'établissement scolaire de tout ou partie du dossier ou des ressources numériques ne sont pas autorisées sans l'accord de la Sté A4.





Présentation 1/2

Les modules équipés d'un capteur analogique présentés dans ce document fournissent une tension qui est proportionnelle à la grandeur physique acquise par le capteur.

Cette tension varie dans des limites qui correspondent à leur source d'alimentation.

Ces modules étant alimentés par le boîtier de commande AutoProg[®], leur tension d'alimentation dépend du mode d'alimentation retenu (voir chapitre 1 "Mise en service du boîtier de commande").

Un module équipé d'un capteur analogique se connecte sur une des 4 entrées analogiques **An0**, **An1**, **An2** ou **An3**. Ces entrées disposent d'un convertisseur Analogique / Numérique sur 8 bits qui permet de convertir la tension issue d'un module capteur analogique sur une échelle décimale allant de 0 à 255.

L'instruction «CAN A » permet de stocker la valeur de la conversion dans une variable locale A qui peut alors être exploitée dans le programme.

On pourra alors effectuer des calculs, détecter des seuils, etc., afin d'exploiter la grandeur physique qui agit sur le capteur.

La courbe de réponse d'un capteur analogique peut prendre différentes formes.

D'une manière générale les capteurs analogiques présentés dans ce document réagissent de manière linéaire ou logarithmique.

On notera que la courbe de réponse peut dépendre des facteurs qui ne se limitent pas uniquement à la grandeur mesurée.



Capteur étalonné.

Le constructeur garantit les caractéristiques de réponse du capteur. Les facteurs tels que la précision, la tolérance, la linéarité, l'influence de facteurs qui influent sur sa réponse permettent d'exploiter avec une précision maîtrisée l'unité mesurée par le capteur.

Capteur non étalonné.

Il n'est pas étalonné. On connait globalement sa plage de fonctionnement mais avec une précision moindre. Ses caractéristiques peuvent varier d'une série à l'autre. Ce type de capteur économique permet de mesurer des variations de l'unité à mesurer et de fournir une information suffisante lorsque le contexte d'utilisation ne nécessite pas une précision de mesure importante.

Il est néanmoins possible d'étalonner un capteur en procédant au relevé de valeurs dans sa plage de fonctionnement et en les confrontant aux valeurs issues d'un capteur de référence.
Présentation 2/2

Utilisation de l'instruction Debug

Le programme ci-dessous permet de visualiser à l'écran la valeur de conversion analogique/numérique d'un capteur analogique. On peut utiliser ce programme pour relever des valeurs et étalonner un capteur analogique.



Ex. avec de relevés avec un capteur de température :



Note : un tableur tel que Excel permet d'entrer les valeurs relevées, de tracer la courbe qui s'approche de ces valeur et d'en déterminer l'équation (voir fichier Excel "Exemple étalonnage capteur analogique.xls" sur le CDROM AutoProg Réf. CD-AP).



Potentiomètres

Module équipé d'un capteur résistif (ajustable) dont la valeur est proportionnelle à la position de son bouton.

Il se connecte sur une entrée analogique du boîtier de commande AutoProg®.

Ce capteur permet de définir une consigne.

On exploite la valeur de la tension provenant de ce module en la convertissant en une valeur numérique sur une échelle de 0 à 255. Cette valeur numérique est stockée dans une variable. Une instruction de test ou de calcul permet d'exploiter la valeur stockée dans la variable.

On peut combiner l'utilisation de ce capteur avec un autre capteur afin de définir le seuil de déclenchement d'un processus (mise en service d'un élément chauffant lorsque la température est en dessous d'un seuil, seuil de détection de lumière avec une LDR...).



K-AP-MPOT



K-AP-MPOTAB



d	Impla es col		
E	01	Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.	EMB-JACK-D2M5A-STE
CI-AP-BPL	01	Circuit imprimé, 30 x 54 x 1,6 mm.	CI-AP-BPL
REPÈRES	NOMBRE	DÉSIGNATION	RÉF. A4
	Eche		Module Potentiomètre
www.a4 Nom	.fr Clas	Date Description et imp des composa	lantation ints

3.1.2

٦

Nomenclature du kit réf. K-AP-MPOT-KIT

Le module de potentiomètre est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module de potentiomètre.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	F
Ajustable horizontal 500 Kohms.	01	A	



Schéma électronique

Test du module Potentiomètre

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MPOT.plf	An0	Agir sur le curseur du potentiomètre : les témoins de sorties évoluent en fonction de la position du curseur.







Nomenclature du kit réf. K-AP-MBOR-KIT

Le module de potentiomètre de tableau est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module de potentiomètre de tableau.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Borniers triple à vis pour CI, 5 A. BOR-3-CI.	01	B2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Potentiomètre mono tour linéaire 1 Mohm, 0,4 W, 20 %. POT-1M-LIN.	01	РОТ	



Schéma électronique

Test du module Potentiomètre

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MPOT.plf	An0	Agir sur le curseur du potentiomètre : les témoins de sorties évoluent en fonction de la position du curseur.





Applications du module potentiomètre 1/2

Matériel nécessaire

1 module Potentiomètre, 1 module Afficheur LCD, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module Potentiomètre sur An0 et le module LCD sur S0.



Programme 03-MPOT1.plf

But du programme

Indiquer la valeur analogique sur l'afficheur LCD.



Applications du module potentiomètre 2/2

Matériel nécessaire

1 module Potentiomètre, 1 module Afficheur LCD, 1 module Température étalonnée, 3 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module Potentiomètre sur l'entrée **An0**, le module Température sur l'entrée **EN4** et le module LCD sur la sortie **S0**.



Programme 03-MPOT2.plf

But du programme

En fonction de la température, réagir à une consigne donnée par un potentiomètre.

Description du programme

Température inférieure à la consigne : activation sortie S7. Température égale à la consigne : clignotement sortie S6. Température supérieure à la consigne : activation sortie S5.

Diagramme de programmation





Panneau LCD

T:020

Consigne:019

Refroidir

Capteur de lumière

Module équipé d'un capteur résistif (LDR) dont la valeur dépend de la lumière. La surface sensible du capteur réagit à la lumière visible (longueur d'onde environ 400 à 700 nm) et fournit une tension proportionnelle à l'intensité lumineuse.

Il se connecte sur une entrée analogique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce capteur permet de mesurer un niveau de lumière.

On exploite la valeur de la tension provenant de ce module en la convertissant en une valeur numérique sur une échelle de 0 à 255.

Cette valeur numérique est stockée dans une variable.

Une instruction de test ou de calcul permet d'exploiter la valeur stockée dans la variable.





K-AP-MLDR

Note : ce capteur n'est pas étalonné. On l'utilise pour détecter des variations d'intensité lumineuse. Il convient éventuellement de procéder à des essais afin d'affiner les seuils de détection.





Nomenclature du kit réf. K-AP-MLDR-KIT

Le module LDR est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module LDR.

Désignation	Quantité	Repère	Dessin
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-jaune-or).	01	R4	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Capteur de lumière, photorésistor Ø 5 mm.	01	LDR	



Schéma électronique

Test du module Capteur LDR

Ce programme permet de vérifier que le capteur réagit à des variations d'éclairement.

Les LEDs témoins des sorties S1 à S7 permettent de visualiser l'évolution de l'éclairement.

Si vous disposez du module afficheur à cristaux liquides K-AP-MLCD vous pouvez le connecter sur la sortie **S0** afin de visualiser le niveau d'éclairement.

Niveau d'éclairement (%)	Etat des témoins de sorties
< 2 %	Effet chenillard
< 16 %	Clignotement rapide de S0 + clignotement lent de S1
< 29 %	Clignotement rapide de S0 + clignotement lent de S2
< 43 %	Clignotement rapide de S0 + clignotement lent de S3
< 56 %	Clignotement rapide de S0 + clignotement lent de S4
< 71 %	Clignotement rapide de S0 + clignotement lent de S5
< 84 %	Clignotement rapide de S0 + clignotement lent de S6
< 98 %	Clignotement rapide de S0 + clignotement lent de S7
>= 98 %	Clignotement rapide de S0 + clignotement simultané de S1 à S7

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-LDR.plf	An0	Faire varier le niveau d'éclairement en dirigeant une source lumineuse vers le capteur ou en l'occultant et vérifier que l'état des témoins de sorties évolue selon les indications du tableau ci-dessus.

Fichier complémentaire disponibles sur le CD ROM CD-AP : tableau Excel : paramétrages des seuils LDR.





Applications du module capteur de lumière 1/5

Matériel nécessaire

1 module Capteur LDR, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module capteur LDR sur An0.



Programme 01-MLDR1.plf

But du programme

Afficher la valeur analogique du module LDR.

Description du programme L'instruction CAN convertit le niveau de lumière captée en une valeur décimale sur une échelle de 0 à 255.



	,- (,				
A	192	K	0		
В	0	L	0	Cetécran de débogage	
С	0	М	0	des variables provenant du	
D	0	N	0	microcontroleur PICAXE.	
E	0	0	0	Pour transmettre ces valeurs vous devez inclure la commande Debug dans votre diagramme et relier le câble de programmation à la	
F	0	Р	0		
G	0	Q	0		
н	0	R	0	carte PICAXE.	
Ι	0	S	0		
J	0	т	0	Fermer	

Applications du module capteur de lumière 2/5

Programme 01-MLDR2.plf

But du programme

Activer une sortie si la lumière diminue. La désactiver si la lumière augmente.

Description du programme

Pour connaître le seuil de votre environnement, utiliser le programme 01-LDR1.plf. La variable A0 contient la valeur convertie de l'entrée analogique An0. Utilisation de la sortie S0.

Diagramme de programmation



Programme 01-MLDR3.plf

But du programme

Afficher le niveau de la lumière sur une barre lumineuse.

Description du programme

Utilisation des sorties S0 à S7.





Applications du module capteur de lumière 3/5

Matériel nécessaire

1 module Capteur LDR, 1 module Afficheur LCD, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module capteur LDR sur An0 et le module LCD sur S0.



Programme 01-MLDR4.plf

But du programme

Afficher le niveau de lumière sur le module afficheur LCD.

Description du programme

Pour effectuer des calculs supérieur à 255, il faut utiliser une commande BASIC.



Capteur de température éco

Module équipé d'un capteur résistif (CTN) dont la valeur dépend de la température. Il s'agit d'une thermistance à coefficient de température négatif.

La surface sensible du capteur réagit à la température (-30 à +125°C, tolérance +/- 10%.) et fournit une tension proportionnelle à la valeur de la température. Il se connecte sur une entrée analogique du boîtier de commande AutoProg[®].

Ce capteur permet de mesurer un niveau de température.

On exploite la valeur de la tension provenant de ce module en la convertissant en une valeur numérique sur une échelle de 0 à 255. Cette valeur numérique est stockée dans une variable. Une instruction de test ou de calcul permet d'exploiter la valeur stockée dans la variable.



Note : ce capteur n'est pas étalonné. On l'utilise pour détecter des variations de température. Il convient éventuellement de procéder à des essais afin d'affiner les seuils de détection.

Pour une mesure précise de la température, voir le module "Capteur de température étalonné" réf. K-AP-MTEMP.





Nomenclature du kit réf. K-AP-MCTN-KIT

Le module capteur de température éco est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module capteur de température éco.

Désignation	Quantité	Repère	Dessin
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Résistor 22 Kohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-orange-or).	01	R4	Real of the second s
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.	01	E	FP
Capteur de température éco. Thermistance fonctionnant entre -30°C et +125°C. Résistor dont la valeur décroit lorsque la température augmente (tolérance +/-10%).	01	СТ	\square



Schéma électronique

Test du module Capteur de température éco

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus					
1	TEST-MCNT.plf et laisser le câble de programmation connecté.	Ano	La fenêtre de débogage affiche la variable A dépendant de la température. Il est possible de faire évoluer la température en positionnant son doigt sur le capteur CTN.					



Applications du module Capteur de température éco 1/2

Matériel nécessaire

1 module Capteur résistif (CTN), 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module capteur CTN sur An0.





Programme 02-MCTN1.plf

But du programme

Indiquer si la température est Faible, OK ou Forte.

Description du programme

Contrairement au module capteur de température qui fournit une information directe de température (A=24 pour une température de 24°C), le module CTN donne une information représentative de la température soit A≈82 pour 18°C et A≈95 pour 22°C.



Applications du module Capteur de température éco 2/2

Programme 02-MCTN2.plf

But du programme

Afficher la température sur une barre lumineuse.

Description du programme

Les valeurs utilisées sont indicatives, il est éventuellement nécessaire de procéder à des essais pour affiner les seuils de détection.





Capteur d'Humidité éco

Module équipé d'un capteur résistif dont la valeur dépend du taux d'humidité relative de l'air. La surface sensible du capteur réagit au taux d'humidité de l'air entre 20% et 90%, tolérance +/- 5%. Ce capteur n'est pas étalonné. On l'utilise pour détecter des variations de taux d'humidité.

Il se connecte sur une entrée analogique du boîtier de commande AutoProg®.

On exploite la valeur de la tension provenant de ce module en la convertissant en une valeur numérique sur une échelle de 0 à 255. Cette valeur numérique est stockée dans une variable.

Une instruction de test ou de calcul permet d'exploiter la valeur stockée dans la variable.







Nomenclature du kit réf. K-AP-MHE-KIT

Le module capteur d'humidité éco est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module capteur d'humidité éco.

Désignation	Quantité	Repère	Dessin
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Résistor 22 Kohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-orange-or).	01	R4	R
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.	01	E	F
Humidistance fonctionnant jusqu'à 90% de taux d'humidité relative. Résistor dont la valeur décroit lorsque le taux d'humidité augmente (tolérance +/-5%, fonctionne de 0°C à + 60°C, dépendance à la température 0.6% HR/°C).	01	н	



Schéma électronique

Test du module Capteur d'humidité éco

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus			
Phase 1	le programme nommé TEST-MHUM.plf	An0	Résultats attendus La fenêtre de débogage affiche la variable A dépendant de l'humidité. Il est possible de faire évoluer l'humidité relative en soufflant de l'air sec sur le capteur (avec un pistolet à air chaud par exemple). Débogage (COM4)			
			J O T O Fermer			



Applications du module Capteur d'humidité éco

Matériel nécessaire

1 module Capteur d'humidité éco, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module capteur d'humidité sur An0.



Programme 04-MHE.plf

But du programme

Afficher le taux d'humidité sur une barre lumineuse.



Capteur d'Humidité étalonné

Module équipé d'un capteur analogique qui fournit une tension proportionnelle à l'humidité relative de l'air (HR).

Ce capteur est étalonné et permet de faire une mesure précise du taux d'humidité relative.

Il se connecte sur une entrée analogique du boîtier de commande AutoProg[®]. La tension issue du capteur correspond à un taux d'humidité relative variant sur une plage allant de 0% à 100%.

L'instruction "CAN" permet de convertir la tension issue du capteur en une valeur numérique sur 8 bits (échelle de 0 à 255).

Cette valeur est analogue au taux d'humidité relative est stockée dans une variable.

Lorsque la température est de 25 °C, on obtient la valeur du taux d'humidité relative (en %) à l'aide de la formule suivante :

HR = (Valeur de la conversion -49) x 100 / 171

Exemple : La variable b0 contient la valeur de la conversion de la tension issue du capteur, la variable b1 contient le résultat du calcul HR. HR (%) = b1 = (b0-49) x 100 / 171 (voir les exemples de programmes).

.....



(température externe 25 °C, tension d'alimentation du capteur 5V).

K-AP-MHUM

Pour plus de détails, consulter la spécification technique du capteur HIH4000. On notera que la courbe de réponse du capteur est liée à la température ainsi qu'à sa tension d'alimentation.





Nomenclature du kit réf. K-AP-MHUM-KIT

Le module Capteur d'humidité étalonné est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module Capteur d'humidité étalonné.

Désignation	Quantité	Repère	Dessin
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Résistor 150 Kohms 1/4 W 5% (marron-vert-jaune-or).	01	R1	RAN
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	F
Capteur d'humidité.	01	н	







Vue de dos

Vue de face

Test du module Capteur d'humidité étalonné

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus		
1	TEST-MHUM.plf	Ano	La fenêtre de débogage affiche la variable A dépendant de l'humidité. Il est possible de faire évoluer l'humidité relative en soufflant de l'air sec sur le capteur (avec un pistolet à air chaud par exemple).		

Documents et fichiers complémentaires disponibles sur le CD ROM CD-AP :

Specifications fabriquant Honeywell : - HIH4000 Humidity sensor (PDF), - SEN008 (PDF).

Tableau Excel : - Courbe de fonctionnement et de conversion.

3.5.3



Applications du module capteur d'humidité étalonné 1/3

Matériel nécessaire

1 module Capteur d'humidité étalonné, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module capteur d'humidité étalonné sur An0.



Programme 05-MHUM1.plf

But du programme

Afficher le taux d'humidité sur une barre lumineuse.



Applications du module capteur d'humidité étalonné 2/3

Matériel nécessaire

1 module Capteur d'humidité étalonné, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module capteur d'humidité étalonné sur An0 et le module LCD sur S0.



Programme 05-MHUM2.plf

But du programme

Afficher le taux d'humidité sur un écran LCD.



Pann	eau LCD	×
	HUMIDITE	
	HR = 052 %	



Capteur de force

Ce module est équipé d'un capteur résistif dont la valeur varie en fonction de la force. Il est sensible à une force comprise entre 100 g et 10Kg appliquée sur sa surface sensitive (disque). Le module fournit une tension proportionnelle à la force.

Il se connecte sur une entrée analogique du boîtier de commande AutoProg®.

Il peut être utilisé pour détecter une masse, pour capter la pression exercée par une pince de préhension sur un objet, l'appui avec un doigt...

On exploite la valeur de la tension provenant de ce module en la convertissant en une valeur numérique sur une échelle de 0 à 255. Cette valeur numérique est stockée dans une variable. Une instruction de test ou de calcul permet d'exploiter la valeur stockée dans la variable.



Note : dans la mesure du possible, le film polymère souple qui constitue la partie sensible du capteur doit être enserré entre 2 surfaces plates qui le protègent et permettent de répartir de manière homogène la force appliquée sur sa zone sensible. Il peut être collé à l'aide d'une bande adhésive double face si nécessaire (ne pas utiliser de colle cyanoacrylate).



Implantation des composants 0 0 \bigcap оc 0 0 0 Π 0 0 0 00 00 Echelle:1 Il ne faut en aucun cas plier, poinconner, couper ou appliquer des forces de cisaillement sur le film au risque d'introduire des contraintes permanentes irréversibles et d'endommager définitivement le capteur. **R1** CF Composant non polarisé, sens d'implantation indifférent. **CI-AP-EIR** Ε **RES-FCE-FSR400** CF 01 Capteur de force. R1 01 Résistor 22 Kohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-orange-or). RES-22K Е 01 Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI. EMB-JACK-D2M5A-STE **CI-AP-EIR** 01 Circuit imprimé, 30 x 54 x 1,6 mm. **CI-AP-EIR** REPÈRES DÉSIGNATION NOMBRE RÉF. A4 PROJET PARTIE **Module Capteur** AutoProg Echelle : de force TITRE DU DOCUMENT Classe v.a4.f **Description et implantation** Nom Date des composants

3.6.2

Nomenclature du kit réf. K-AP-MF-KIT

Le module capteur de force est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module capteur de force.

Désignation	Quantité	Repère	Dessin
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Résistor 22 Kohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-orange-or).	01	R1	R
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.	01	E	FP
Capteur résistif sensible à la force appliquée. Permet de détecter une pression de 10 g à 10 Kg exercée par un doigt ou par un objet. Dim. 1,6 x 30 x 54 mm.	01	CF	



Test du module Capteur de force

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus			
1	TEST-MF.plf	Ano	Resultats attendus La fenêtre de débogage affiche la variable A dépendant de la pression exercée sur le capteur. Il est possible de faire évoluer la pression an appuyant sur le capteur. Débogage (COM4) A 25 K 0 B 0 L 0 Cet écran de débogage affiche les valeurs vivantes des variables provenant du microcontrôleur PICAXE. D 0 N 0 E 0 0 0 Pour transmettre ces valeurs vous devez inclure la commande Debug dans votre diagramme et relier le cáble de programmation à la carte PICAXE. Permer			



Applications du module Capteur de force 1/2

Matériel nécessaire

1 module Capteur de force, 1 module Afficheur LCD, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module capteur de force sur An0 et le module LCD sur S0.



Programme 06-MF.plf

But du programme

Afficher la pression détectée et active une sortie quand on dépasse un seuil.






Modules actionneurs pour sorties numériques









Edité par la société A4 Technologie 5 avenue de l'Atlantique - 91940 Les Ulis Tél. : 01 64 86 41 00 - Fax : 01 64 46 31 19 www.a4.fr

Sommaire

Modules actionneurs pour sorties numériques

Module Moteurs Présentation Description du module Moteurs Perspective, nomenclature, implantation des composants et schéma électronique. Version 1 moteur Perspective, nomenclature, implantation des composants et schéma électronique. Version 2 moteurs Description du kit et mise en service Applications	4.1.1 4.1.3 4.1.4 4.1.6 4.1.8 4.1.10
Module 1 Servomoteur Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Module 4 Servomoteurs Présentation Perspective, nomenclature, implantation des composants et schéma électronique Description du kit et mise en service Applications	4.3.1 4.3.2 4.3.4 4.3.5
Module Emetteur IR Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7
Module LED Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
Module Eclairage Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4
Module Signal lumineux Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4
Module Relais Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Description du kit et schéma électronique Mise en service Applications	4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.8.5
Module Ventouse électromagnétique Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Description du kit et schéma électronique Mise en service Applications	4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.9.5



Sommaire (suite)

Module Puissance

Presentation Perspective, nomenclature et implantation des composants. Version alimentation externe Description du kit et schéma électronique. Version alimentation externe Perspective, nomenclature et implantation des composants. Version bornier à vis Description du kit et schéma électronique. Version bornier à vis Mise en service Applications	4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5 4.10.6 4.10.6
Module Buzzer Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.11.4
Module Afficheurs OLED Présentation Mise en service des versions 2 et 4 lignes Applications	4.12.1 4.12.2 4.12.6
Module LCD Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Montage du module LCD	4.13.1 4.13.2 4.13.3 4.13.4

Puissance (à embase) Puissance (à borniers) Buzzer 28 50 28 B

LCD



Ressources numériques

L'ensemble des ressources numériques disponibles autour de nos projets et maquettes sont téléchargeables librement et gratuitement sur notre site www.a4.fr (voir sur la page du projet ; onglet "téléchargement"). Si vous ne souhaitez pas avoir à télécharger des fichiers volumineux, le CDRom qui contient toutes les ressources numériques est aussi proposé sous la référence CD-AP.

Ressources disponibles pour ce projet :

- Le dossier en format PDFet Indesign (*Il existe des éditeurs PDF et des convertisseurs gratuits vers d'autres formats (ex : Word).*Des fichiers programmes pour Logicator.
- Des photos et dessins.

Ce dossier et toutes les ressources numériques sont duplicables pour les élèves, en usage interne à l'établissement scolaire*. * La duplication est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires, à seules fins pédagogiques, à la condition que soit cité le nom de l'éditeur : Sté A4. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit à des fins commerciales n'est pas autorisée sans l'accord de la Sté A4. La Sté A4 demeure seule propriétaires de ses documents et ressources numériques. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit en dehors d'un usage interne à l'établissement scolaire de tout ou partie du dossier ou des ressources numériques ne sont pas autorisées sans l'accord de la Sté A4.





Module moteurs

Réglage avec résistor ajustable de la vitesse (Modulation de Largeur d'impulsion) d'un des deux moteurs. Intensité maxi de 400 mA (1 A en crête) par moteur.

Auto protection contre les courts-circuits ou surintensités des moteurs.

Alimentation des moteurs au travers du boîtier AutoProg ou avec une 2^{ème} alimentation dédiée 4,5 à 36 V maxi.





Description du module moteurs

Ce module permet de gérer le sens de rotation de deux moteurs à courant continu. Il est équipé de deux entrées MOT-A1 et MOT-A2 pour piloter le moteur connecté sur le bornier MOTA et de deux entrées MOT-B1 et MOT-B2 pour piloter le moteur connecté sur le bornier MOTB.

L'ajustable F-MOTA permet de régler la vitesse de rotation (MLI / PWM) du moteur A.

La tension d'alimentation du moteur B est fixe, elle dépend de la sourcé d'alimentation utilisée pour alimenter la carte. Le module de puissance L293D permet de délivrer une intensité de 600 mA pour chaque moteur (1,2 A en crête). Ce circuit est protégé contre les surintensités et il se mettra en veille en cas de surchauffe.

Ce module peut être alimenté directement par le boîtier de commande AutoProg[®] (au travers des cordons de connexion) ou bien par une alimentation secondaire externe.

La commande de chaque moteur se fait en connectant le module à deux des 8 sorties numériques S0 à S7 du boîtier de commande AutoProg[®].

L'état des sorties de l'automate permet de contrôler leur sens de rotation ou l'arrêt de chaque moteur.

Alimentation directe par le boîtier de commande AutoProg[®] :

Le cavalier de configuration de la source d'alimentation doit être placé dans la position VIN. La tension de sortie pour les moteurs A et B est comprise entre 4,6 et 5,4 V lorsque le boîtier AutoProg[®] est alimenté avec des piles ou accus neufs ou avec son bloc d'alimentation externe secteur.

Alimentation externe secondaire :

Le cavalier de configuration de la source d'alimentation secondaire doit être placé dans la position VEXT. Cette option permet d'alimenter les moteurs A et B avec une source d'alimentation externe indépendante de l'alimentation du boîtier AutoProg[®].

L'alimentation secondaire est connectée sur le bornier BC (respecter la polarité indiquée sur le côté pistes du circuit imprimé).

La tension de cette source d'alimentation peut être comprise entre 1 V et 36 V pour alimenter des moteurs compatibles de cette tension.

Cette possibilité permet en particulier de disposer d'une source secondaire destinée à fournir une puissance indépendante de celle nécessaire au fonctionnement du boîtier de commande AutoProg[®].

On peut par exemple utiliser des batteries pour assurer l'autonomie d'un robot sur lequel le boîtier de commande AutoProg[®] est embarqué.

Nota : les composants fournis dans le kit permettent de câbler l'intégralité des options sur cette carte. Certaines maquettes ne nécessitent qu'un seul moteur alimenté par le boîtier AutoProg (Monte-charge, Portail coulissant, etc...) dans ce cas on ne câble que les composants nécessaires au fonctionnement du moteur A (MOTA) et on positionne le cavalier (J) sur la position VINT (voir nomenclature et implantation pages 4.1.4 et 4.1.5).





Note : certains composants du kit réf. K-AP-MMOT-KIT sont inutilisés pour le câblage de la version un moteur.

J	01	Barrette 3 picots à souder + cavalier double.		CO-PCB-M3P+CO-CAVA				
IC1	01	Circuit intégré MLI, 8 pattes, boîtier DIL.	Dircuit intégré MLI, 8 pattes, boîtier DIL.					
IC2	01	Circuit intégré L 293, 16 pattes, boîtier DIL.			IC-L293D			
Α	01	Ajustable horizontal 500 Kohms.			AJH-500K			
C1, C3	02	Condensateur chimique 100 mF (Ø 5 x 11, radia	ıl, marqué 100 μF).		CHR-100M			
C2, C4	02	Condensateur céramique 100 nF (marqué 104).			CER-100N			
SU2	01	Support de circuit intégré double lyre - DIL 8 par	tes.		SUP-IC-8			
SU1	01	Support de circuit intégré double lyre - DIL 16 pa	attes.		SUP-IC-16			
ВА	01	Borniers double à vis pour CI, 5 A.			BOR-2-CI			
E1, E2	02	Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.	Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl. EMB-J/					
R1 à R4	04	Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-oran	ge-or).		RES-10K			
CI-AP-MS	01	Circuit imprimé double face, 50 x 60 x 1,6 mm.			CI-AP-MS			
REPÈRES	NOMBRE	DÉSIGNATION			RÉF. A4			
<u>A</u>	Echel	le : 🖂 🗘 🗛	AutoProg	PARTIE M	odule Moteurs			
TECHNOLOG www.a4	Class	e Date	TITRE DU DOCUMENT Nomen	clatur	.e			
		Dute	Version 1 mo	teur (MOTA)			

4.1.4

Implantation des composants version 1 moteur

Respecter la polarité des composants.









E1	à E4		CI-AP-MS				
S	01	Interrupteur à glissière.	INV-GLI-C				
D1	01	LED rouge Ø 5 mm, 50 mcd, 1,8 V, 20 mA.	DEL-5-R-DIFF-HQ				
J	01	Circuit intégré MLL & pattes boîtier DII					
	01	Circuit intégré I. 293-16 pattes, boîtier DIL.					
A	01	Aiustable horizontal 500 Kohms.	AJH-500K				
C1, C3	02	Condensateur chimique 100 mF (Ø 5 x 11, radial, marqué 100 µF).	CHR-100M				
C2, C4	02	Condensateur céramique 100 nF (marqué 104).	CER-100N				
SU2	01 Support de circuit intégré double lyre - DIL 8 pattes. SUP-IC-8						
SU1	01 Support de circuit intégré double lyre - DIL 16 pattes. SUP-IC-16						
BA, BB, BC	03 Borniers double à vis pour CI, 5 A. BOR-2-CI						
E1 à E4	04	4 Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI. EMB-JACK-D2M5-ST					
R5	01	RES-220E					
R1 à R4	04	04 Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or). RES-1					
CI-AP-MS	01	Circuit imprimé double face, 50 x 60 x 1,6 mm.	CI-AP-MS				
REPÈRES	NOMBRE	MBRE DÉSIGNATION RÉF. A4					
TECHNOLOG WWW.a4	Eche	Ile : Date PROJET AUTOProg PARTIE	odule Moteurs re				
	Version 2 moteurs + alimentation externe						

4.1.6







Nomenclature du kit réf. K-AP-MMOT-KIT

Le module de moteurs est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module de moteurs.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé double face, 50 x 60 x 1,6 mm.	01	CI-AP-MS	
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	04	R1 à R4	R
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R5	rain
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	04	E1 à E4	
Bornier double à vis pour CI, 5 A.	03	BA,BB, BC	
Support de circuit intégré double lyre - DIL 16 pattes.	01	SU2	
Support de circuit intégré double lyre - DIL 8 pattes.	01	SU1	
Condensateur céramique 100 nF (marqué 104).	02	C2, C4	R
Condensateur chimique 10 MF (Ø 5x11, radial, marqué 10 µF).	02	C1, C3	
Ajustable horizontal 500 Kohms.	01	A	Ŕ
Circuit intégré L 293, 16 pattes, boîtier DIL.	01	IC2	
Circuit intégré MLI, 8 pattes, boîtier DIL.	01	IC1	
Barrette 3 picots à souder + cavalier double.	01	J	E F
LED rouge Ø 5 mm, 50 mcd, 1,8 V, 20 mA.	01	D1	
Interrupteur à glissière.	01	S	e a a

Test des sorties moteurs A et B alimentés par le boîtier de commande AutoProg

Positionner le cavalier J du module moteur sur la position «Int».

Connecter sur les borniers A et B deux moteurs compatibles avec les caractéristiques du module (voir données techniques p 4.1.3).

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MMOT.plf	Moteur A : S6 / S7 Moteur B : S4 / S5 Voir câblage page 4.1.10	Les 2 moteurs tournent dans un sens pendant 2 secondes. S'arrêtent pendant 1 seconde. Les 2 moteurs tournent dans un autre sens pendant 2 secondes. Lorsque l'on agit sur l'ajustable A du module moteur, la vitesse du moteur A doit varier, la vitesse du moteur B reste constante.

Www.a4.fr



Test des sorties moteurs A et B alimentés par une alimentation externe

Positionner le cavalier J du module moteur sur la position «Ext», connecter une source d'alimentation externe sur le bornier (BC). La source de tension doit être compatible des caractéristiques de la carte et des moteurs connectés (voir données techniques p 4.1.3).

Respecter les polarités indiquées sur le circuit imprimé pour connecter l'alimentation secondaire.

Mettre sous tension la carte en positionnant l'inverseur à glissière (S) sur ON. La LED témoin de la carte doit s'allumer. Connecter sur les borniers A et B deux moteurs compatibles avec les caractéristiques du module (voir données techniques p 4.1.3).

Effectuer les mêmes tests que précédemment avec le programme 16-TEST-MOT.plf.

Cas de pannes

Le(s) moteur(s) ne tourne(nt) pas vérifier que :

- les composants sont correctement brasés ;
- le cavalier de configuration d'alimentation est positionné du bon côté selon le mode d'alimentation choisi ;
- les cordons jack du module Moteurs som correctement ormane.
 l'ajustable de réglage de la vitesse du moteur A ne soit pas en butée. les cordons jack du module Moteurs sont correctement enfichés dans leurs embases lors du test ;



Applications du module Moteurs 1/3

Utiliser les commandes de direction «Avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite et arrêt».



Général Microbot Virer AvD Virer AvG Avancer Arrêt A droite 🔺 🔶 A gauche Virer ArG Virer ArD Direction Arrêt Inversion moteurs Nom Moteurs Commentaire ок Test Annuler

Note : afin d'assurer un sens de rotation cohérent des moteurs avec les commandes de déplacements, il faut éventuellement intervertir les fils de connexion au niveau des borniers à vis.

Avancer Marche avant	Début	Les 2 moteurs tournent en avant.
A droite	Début Tourner é draite	Le moteur gauche tourne en avant et le moteur droit en arrière.
A gauche Virage à gauche	Début Tourner à gauche	Le moteur droit tourne en avant et le moteur gauche en arrière.
Reculer Marche arrière	Reculer	Les 2 moteurs tournent en arrière.
Arrêt Arrêt	Arrêt	Arrête les 2 moteurs.

Applications du module Moteurs 2/3

Matériel nécessaire

1 module Moteur, 2 modules bouton-poussoir et 4 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module moteur sur la sortie S7, S6 et les modules boutons poussoir sur les entrées EN0, EN1.



Programme 01-MMOT1.plf

But du programme

Monter et descendre un store.

Description du programme

On utilise la fonction Moteurs pour commander la rotation dans un sens ou dans l'autre.





Applications du module Moteurs 3/3

Matériel nécessaire

1 module moteurs, 2 modules bouton-poussoir et 6 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module moteurs sur S7, S6, S5, S4 et les modules bouton-poussoir sur EN0, EN1.



Programme 01-MMOT2.plf

But du programme

Faire évoluer un robot dans un labyrinthe.

Description du programme

Les boutons poussoir sont positionnés pour détecter les chocs sur l'avant gauche et droite. Sans obstacle, le robot avance, s'il touche à droite, il recule, effectue une rotation à gauche et reprend son avance. Si il touche à gauche, il recule, effectue une rotation à droite et reprend son avance.



Présentation du module 1 Servomoteur

Pilotage 1 Servomoteur

Permet de piloter 1 servomoteur (alimentation par le boîtier de commande AutoProg).









4.2.2

Nomenclature du kit réf. K-AP-M1SER-KIT

Le module 1 servomoteur est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module 1 servomoteur.

Désignation	Quantité	Repère	Dessin
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Résistor 330 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R0	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.	01	E	
Barrette 3 picots à souder.	01	SERVO	ĤÌ



Schéma électronique

Test du module

Phase	Charger Configuration le programme nommé de test du module		Résultats attendus	
1	17-TEST-M1SER.plf	SO	Le servomoteur se déplace dans un sens puis dans l'autre.	





Applications du module 1 Servomoteur 1/3

Principe de pilotage du servomoteur

Dans le diagramme de programmation de Logicator, le servomoteur est piloté par la case d'instruction "Moteurs Servo" dans laquelle le déplacement est défini par un nombre entre 0 et 255. Mais la plage utile d'utilisation doit être comprise entre 70 et 210. En deça de ses valeurs (0 à 70) et au dela de ces

valeurs (210 à 255), on obtiendra un fonctionnement aléatoire et même le risque de déterioration du servomoteur.

Ci-dessous tableau de correspondance du nombre à paramétrer dans la case "Moteurs Servo" selon le comportement attendu du servomoteur.



Nota : les valeurs angulaires sont indicatives et peuvent varier d'un type de servo à un autre.

Applications du module 1 Servomoteur 2/3

Matériel nécessaire

1 module 1 servomoteur, 2 modules bouton-poussoir et 3 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module 1 servomoteur sur S0 et les modules boutons poussoir sur EN0 et EN1.



Programme 02-M1SERV1.plf

But du programme

Monter et descendre une barrière.

Description du programme

La barrière fermée correspond à l'angle 0° soit une consigne de 75. La barrière ouverte correspond à l'angle 45° soit une consigne de 130.





Applications du module 1 Servomoteur 3/3

Programme 02-M1SERV2.plf

But du programme

Déplacer le servomoteur par cran dans un sens ou dans un autre.



Programme 02-M1SERV3.plf

But du programme

Contrôler un servomoteur à rotation continue.

Description du programme

Utilisation de la fonction Moteur Servo. La configuration pour avoir un arrêt est indicatif et varie d'un servomoteur à l'autre.



Présentation du module 4 Servomoteurs

Pilotage 4 Servomoteurs

Permet de piloter jusqu'à 4 servomoteurs.

Alimentation des servomoteurs au travers du boîtier AutoProg ou avec une 2ème alimentation 6 V dédiée.

Servomoteurs à commander à part, source d'alimentation externe non fournie.









J	01		Barette 3 picots à s	ouder + Caval	ier double.				CO-PCB-M3P+CO-CAVA
S	01		Interrupteur à glissi	ère.					INV-GLI-C
D1	01		LED rouge Ø 5 mm	n, 50 mcd, 1,8	V, 20 mA.				DEL-5-R-DIFF-HQ
SERVO1 à 4	04		Barrette 3 picots à	souder.					CO-PCB-M3P
BC	03		Borniers double à v	vis pour CI, 5 A	۱.				BOR-2-CI
E1 à E4	04		Embase jack stérée	o Ø 2,5 mm po	our CI.				EMB-JACK-D2M5-STEO
R5	01		Résistor 220 ohms	1/4 W 5% (ror	nge-ronge-ma	arron-or).			RES-220E
R11 à R14	04		Résistor 330 ohms	1/4 W 5% (ora	ange-orange-	marron-or).			RES-330E
CI-AP-MS	01	Circuit imprimé double face, 50 x 60 x 1,6 mm.			CI-AP-MS				
REPÈRES	NOM	IBRE	DÉSIGNATION						RÉF. A4
<u>A</u>		Echell	le :		A4	Auto	Prog	PARTIE	Module Servomoteurs
TECHNOLOG www.a4	www.a4.fr Classe			TITRE DU DOCUMEN	IT				
Nom	Date]	Nomen	clatu	re		
						V			

4.3.2

Implantation des composants réf. K-AP-MSERV

Implantation des composants 0 0 0 0 ഇ 0 0 0 0 \bigcirc BB ē R۵ 22 CI-AP-MS (V090809 Sélection du mode d'alimentation Position VINT : alimentation par boîtier AutoProg. Position VEXT : alimentation 컶 ž TP O GNI 0 0 0 0 0 0 0 0 IC1 IC2 659 0 0 o SU1 SU2 0 0 0 0 0 Π F-MOTA O externe. 0 0 0 о 0 0 0 0 Α (c 23 000 0 0 000 0 0 03 ļ Πο ww.w. a4 fr OFF/C Ш \bigcirc 0 0 \ominus \oplus Echelle:1





Nomenclature du kit réf. K-AP-MSERV-KIT

Le module 4 servomoteurs est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module 4 servomoteurs.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé double face, 50 x 60 x 1,6 mm.	01	CI-AP-MS	
Résistor 330 ohms 1/4 W 5% (orange-orange-marron-or).	04	R11 à R14	Ref.
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R5	R
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	04	E1 à E4	F
Bornier double à vis pour CI, 5 A.	03	BA,BB, BC	
LED rouge Ø 5 mm, 50 mcd, 1,8 V, 20 mA.	01	D1	
Interrupteur à glissière.	01	S	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Barrette 3 picots à souder.	04	SERV1 à 4	<u> </u>
Barrette 3 picots à souder + cavalier double.	01	J	F

Test du module

Phase	Charger Configuration le programme nommé de test du module		e Charger Configuration de test du module Résultats atte		Résultats attendus
1	17-TEST-MSERV2.plf	S0 à S3	Les 4 servomoteurs se déplacent dans un sens puis dans l'autre les uns après les autres.		

Applications du module 4 Servomoteurs 1/2

Pour le principe de pilotage d'un servomoteur (voir page 4.2.4).

Principe de pilotage du servomoteur à rotation continue

Dans le diagramme de programmation de Logicator, le servomoteur est piloté par la case d'instruction "Moteurs Servo" dans laquelle le sens et la vitesse de rotation sont définis par un nombre entre 0 et 255. Mais la plage utile d'utilisation doit être comprise entre 55 et 225. En deça de ses valeurs (0 à 54) et au dela de ces valeurs (226 à 255), on obtiendra un fonctionnement aléatoire et même le risque de déterioration du servomoteur. Exemple ci-contre d'un diagramme de programmation de deux servomoteurs "MD" et "MG". "MG" reçoit l'instruction 104 et "MD", l'instruction 225.



Ci-dessous tableau de correspondance du nombre à paramétrer dans la case "servo" selon le comportement attendu du servomoteur.



Applications du module 4 Servomoteurs 2/2

Matériel nécessaire

1 module 4 servomoteurs et 4 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module 4 servomoteurs sur S0, S1, S2 et S3.



Programme 03-MSER.plf

But du programme

Commander 4 servomoteurs.

Description du programme

Chaque servomoteur se déplace l'un après l'autre dans un sens puis dans l'autre.



Emetteur infrarouge

Ce module émetteur infrarouge est compatible avec le module récepteur infrarouge **réf. K-AP-MRIR**. Il est prévu pour être connecté à une sortie du boîtier

de commande AutoProg.

Le module émetteur permet 2 modes de fonctionnement configurables à l'aide du cavalier repéré par l'inscription "MODE" (B ou T) indiquée sur la carte du module. Un deuxième cavalier repéré avec l'inscription "CODE" (126 ou 127) permet de sélectionner 2 options de fonctionnement selon le mode choisit.

L'angle d'émission du faisceau infrarouge est de 20°. Il peut être détecté par le module récepteur jusqu'à une distance de environ 1 m.





Fonctionne avec le module récepteur infrarouge réf. K-AP-MRIR. Voir chapitre 2 (entrées numériques) page 2.11.1.



Présentation du module Emetteur Infra Rouge 2/3

Fonctionnement en mode Barrière infrarouge (mode "B") :

Ce mode de fonctionnement a pour but d'émettre un signal destiné au module de réception infrarouge K-AP-MRIR. Ce dernier fonctionne alors en mode tout ou rien selon qu'il reçoit ou non le signal émis par le module émetteur. Si le module récepteur reçoit le signal il agit comme un contact ouvert et s'il ne reçoit pas le signal il agit comme un contact fermé. Le module récepteur infrarouge étant connecté à une entrée du boîtier de commande AutoProg, on pourra facilement détecter la présence ou l'absence du faisceau émis par l'émetteur et ainsi constituer une barrière immatérielle (barrière infrarouge).

L'entrée sur laquelle est connecté le récepteur sera considérée comme active (niveau logique haut) si le signal infrarouge n'est pas reçu et inactive (niveau logique bas) si le signal infrarouge est reçu.



Lorsque le mode B est sélectionné, le signal est émis par la LED L1.

Note : pour la version en kit du module émetteur K-AP-MEBIR, la LED L1 peut être implantée soit sur le repère L1 soit sur le repère L2 indiqués sur le circuit imprimé. Pour la version montée, la LED L1 est implantée sur le repère L1.

Options de fonctionnement Barrière infrarouge :

Le cavalier repéré "CODE" permet de choisir le mode de fonctionnement de l'émetteur infrarouge.

Position "127" du cavalier CODE :

Lorsque le cavalier est sur la position repérée "127", le signal infrarouge est émis en permanence dès lors que la sortie du boîtier de commande AutoProg sur laquelle est connecté le module est active (état haut). La LED témoin d'activité L0 est allumée.

Si la sortie est inactive (état bas), le signal n'est pas émis. La LED témoin d'activité L0 est éteinte.

On peut ainsi déclencher l'émission du signal à l'aide du boîtier de commande AutoProg.

Position "126" du cavalier CODE :

Lorsque le cavalier est sur la position repérée "126", le signal infrarouge est émis en permanence tant que la sortie du boîtier de commande AutoProg sur laquelle est connecté le module est inactive (état bas). La LED témoin d'activité L0 est allumée.

Si la sortie est active (état haut), le signal n'est pas émis. La LED témoin d'activité L0 est éteinte.

Dans la mesure où toutes les sorties du boîtier de commande AutoProg sont inactives (état bas) à la mise sous tension du boîtier, on peut utiliser le code 126 afin d'émettre le signal infrarouge en permanence sans avoir à se préoccuper de gérer la sortie sur laquelle est connecté le module émetteur. La liaison avec cette sortie permet simplement d'alimenter le module émetteur.





Présentation du module Emetteur Infra Rouge 3/3

Fonctionnement en mode télécommande infrarouge (mode "T") :

Ce mode de fonctionnement a pour but d'émettre en permanence un signal codé destiné au module de réception infrar ouge K-AP-MRIR. L'instruction "irin" permettra de déterminer le code reçu par le récepteur. Lorsque le mode T est sélectionné, le signal est émis par la LED L3.

Position "127" du cavalier CODE :

Le code émis est égal à 127. La LED témoin d'activité L0 clignote rapidement.

Position "126" du cavalier CODE :

Le code émis est égal à 126. La LED témoin d'activité L0 clignote rapidement.



0 00

0 0

О

A titre d'exemple, ce mode de fonctionnement peut être utilisé pour que des robots puissent s'identifier. Les robots de l'équipe A émettent le code 126 et ceux de l'équipe B le code 127. Les robots de chaque équipe peuvent alors déterminer s'ils font face à un robot de l'équipe adverse.

Récapitulatif des modes de fonctionnement du module K-AP-MEBIR :

	Position du cavalier MODE	Position du cavalier CODE	Etat de l'entrée du module émetteur	Mode de fonctionnement	
MODE BARRIERE INFRAROUGE	В	126	Etat bas	La LED L1 émet un signal infrarouge. Le module récepteur K-AP-MRIR réagit en mode tout ou rien comme un contact fermé.	
	В	126	Etat haut	La LED L1 n'émet pas de signal infrarouge. Le module récepteur K-AP-MRIR réagit en mode tout ou rien comme un contact ouvert.	
	В	127	Etat bas	La LED L1 n'émet pas de signal infrarouge. Le module récepteur K-AP-MRIR réagit en mode tout ou rien comme un contact ouvert.	
	В	127	Etat haut	La LED L1 émet un signal infrarouge. Le module récepteur K-AP-MRIR réagit en mode tout ou rien comme un contact fermé.	
MODE TELECOMMANDE INFRAROUGE	Т	126	Etat bas	La LED L3 n'émet aucun code.	
	Т	126	Etat haut	La LED L3 émet le code 126 à destination du module récepteur infrarouge. Celui-ci peut alors réagir au code reçu.	
	Т	127	Etat bas	La LED L3 n'émet aucun code.	
	Т	127	Etat haut	La LED L3 émet le code 127 à destination du module récepteur infrarouge. Celui-ci peut alors réagir au code reçu.	





Exemples d'implantations de la LED infrarouge

Implantation émetteur en face du récepteur.



Implantation émetteur à côté du récepteur.



Nomenclature du kit réf. K-AP-MEBIR-KIT

Le module émetteur infrarouge est commercialisé en 2 versions. - prêt à l'emploi, composants soudés ;

- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module émetteur infrarouge.

Désignation	Quantité	Repère	Dessin
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-EIR	
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5% (marron-noir-orange-or).	01	R1	R
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	02	R2, R3	R
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.	01	E	
LED infrarouge Ø 5 mm.	01	L1	<u>A</u>
LED rouge Ø 3 mm diffusantes.	01	L0	
Support de circuit intégré 8 pattes.	01	SUP	
Circuit intégré PICAXE 08M - 8 pattes.	01	IC	FIT
Barrette 3 picots à souder + cavalier double.	02	MODE CODE	€ `` }





Test du module

Ce test nécessite de disposer du module récepteur infrarouge K-AP-MRIR. Ce module doit être connecté sur l'entrée ENO du boîtier de commande AutoProg.

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MBIR.plf Emetteur infrarouge en mode B, code 126 Récepteur sur EN0	SO	L'émetteur IR est positionné en face du récepteur IR. La sortie S2 est désactivée. La rupture du faisceau à l'aide de votre main provoque l'activation de la sortie 2 (La led2 s'allume).

Cas de pannes :

Le module récepteur infrarouge K-AP-MRIR ne fonctionne pas correctement, vérifier son fonctionnement (voir chapitre 2.11 Module Récepteur Infrarouge). Le module récepteur infrarouge K-AP-MRIR n'est pas connecté sur l'entrée EN0 du boîtier de commande AutoProg. Les LEDs émettrices L2 ou L3 ne sont pas câblées dans le bons sens. La position du cavalier MODE est incohérente avec le programme de test qui est chargé.



Applications du module Emetteur Infra Rouge 1/2

Matériel nécessaire

1 module émetteur infrarouge, 1 module récepteur infrarouge, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module émetteur sur S0 et le module récepteur EN0.



Programme 04-MBIR1.plf

But du programme

Détecter la rupture du faisceau infrarouge et activer une sortie.

Description du programme

Emetteur infrarouge en mode B, code 126. Dans ce mode, l'émetteur IR émet si la sortie connectée est désactivée.





Applications du module Emetteur Infra Rouge 2/2

Programme 04-MBIR2.plf

But du programme

Détecter la rupture du faisceau infrarouge et activer une sortie.

Description du programme

Emetteur infrarouge en mode B, code 127. Dans ce mode, l'émetteur IR émet si la sortie connectée est activée.

Diagramme de programmation





Programme 04-MBIR3.plf

But du programme

Détecter la rupture du faisceau infrarouge et faire clignoter une sortie.

Description du programme

Emetteur infrarouge en mode B, code 127. Dans ce mode, l'émetteur IR émet si la sortie connectée est activée.


Présentation du module LED

LED

Le module LED est un témoin lumineux.

Il est équipé d'une LED 5mm diffusante rouge.

Il se connecte sur une sortie du boîtier de commande AutoProg.

On pourra programmer le boîtier de commande AutoProg pour allumer, éteindre ou faire clignoter ce témoin lumineux.





Implantation des composants





Composant polarisé.

Le méplat des boîtier de LED indique la cathode (côté patte courte).

∕**!**∖





E	01	Embase jack stérée	Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.				EMB-JACK-D2M5A-STE
R1	01	Résistor 220 ohms	Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).				
D1	01	LED rouge Ø 5 mm	LED rouge Ø 5 mm diffusantes.				
CI-AP-BPL	01	Circuit imprimé 30	Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.				
REPÈRES	NOMBR	E DÉSIGNATION	DÉSIGNATION				RÉF. A4
a	Ech	elle :	$\square \bigcirc$	A4	AutoProg	PARTIE	Module LED
WWW.a4.fr Classe			TITRE DU DOCUMENT				

4.5.2

Date

Nom

Nomenclature et implantation des composants

Nomenclature du kit réf. K-AP-MDEL-KIT

Le module LED "Autoprog" est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module LED.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R1	
LED rouge Ø 5 mm diffusante.	01	D1	



Schéma électronique

Test du module

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MDEL.plf	SO	Le témoin du module doit clignoter.

Cas de pannes

La LED témoin ne s'allume pas, vérifier que :

- le cordon jack du module LED est correctement enfiché dans son embase lors du test ;
- la LED est implantée dans le bon sens, vérifier que les composants sont correctement brasés.





Applications du module LED 1/2

Matériel nécessaire

1 module LED et 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module LED sur S2.



Programme 05-MDEL1.plf

But du programme Allumer la LED pendant 2 secondes puis l'éteindre.

Diagramme de programmation



Programme 05-MDEL2.plf

But du programme Faire clignoter une LED.



Applications du module LED 2/2

Matériel nécessaire

2 modules LED et 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module LED sur S0, S2.



Programme 05-MDEL3.plf

But du programme Allumer alternativement 2 LED.





Présentation du module Eclairage

Eclairage

Module d'éclairage équipé d'une LED 5 mm lumière blanche avec réflecteur.







Implantation des composants



4.6.2

Nomenclature du kit réf. K-AP-MECL-KIT

Le module éclairage est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module éclairage.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
LED rouge Ø 5 mm diffusantes.	01	IR	<u>A</u>
Réflecteur pour LED Ø 5 mm.	01	15	



Test du module

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MLED.plf	SO	Le témoin du module doit clignoter.

Cas de pannes

La LED témoin ne s'allume pas, vérifier que :

le cordon jack du module Eclairage est correctement enfiché dans son embase lors du test ;
la LED est implantée dans le bon sens ;

- les composants sont correctement brasés.





Applications du module Eclairage

Matériel nécessaire 1 module bouton-poussoir, 1 module éclairage, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module bouton-poussoir sur EN0 et le module Eclairage sur S0.



Programme 06-MECL.plf

But du programme Réaliser un télérupteur.



Présentation du module Signal lumineux

Gyrophare

Module équipé d'une LED 10 mm lumière jaune.

Permet de simuler un gyrophare.









Nomenclature du kit réf. K-AP-MGYR-KIT

Le module signal lumineux est commercialisé en 2 versions.

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module signal lumineux.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	La La La
Résistor 220 ohms 1/4 W 5% (rouge-rouge-marron-or).	01	R1	
LED jaune Ø 10 mm diffusantes.	01	D1	



Schéma électronique

Test du module

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MLED.plf	SO	Le témoin du module doit clignoter.

Cas de pannes

La LED témoin ne s'allume pas, vérifier que :

- le cordon jack du module Eclairage est correctement enfiché dans son embase lors du test ;

- la LED est implantée dans le bon sens ;

- les composants sont correctement brasés.



Application du module Signal lumineux

Matériel nécessaire 1 module gyrophare, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module Gyrophare sur S0.



Programme 07-MGYR.plf

But du programme Simuler un gyrophare.

Description du programme Activation très rapide simule un flash.



Relais

Ce module permet de commander simultanément 2 élements de puissance dont la consommation dépasse 25 mA qui est le courant maximum supporté par les sorties du boîtier AutoProg.

Il est commandé par une sortie du boîtier AutoProg, et dispose de deux contacts secs RT (repos/travail) sur deux borniers 3 points à vis.

Le bornier BA permet d'alimenter des charges jusqu'à 2 A et le bornier BB des charges jusqu'à 3 A.

Le cavalier CAV permet de choisir le mode d'alimentation de la bobine du relais. Cavalier en position Vint : alimentation par le boîtier de commande AutoProg. Cavalier en position Vext : alimentation par source externe 6 V connectée sur le bornier A2 (respecter la polarité indiquée sur circuit).



La LED verte D1 indique l'état du relais.





Nomenclature du kit réf. K-AP-MREL-KIT

Le module relais est commercialisé en 2 versions. - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module relais.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-PWR	
Relais 6 V, 2 contacts RT 10 A, montage CI. 29 x 13 x 25 mm.	01	RE	
Bornier triple à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	02	BA, BB	A Company of the second
Bornier double à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	01	A2	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2.54 mm).	01	Р	₩.
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2.54 mm).	01	CAV	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-marron-or).	01	R2	
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-orange-or).	01	R1	r and the second se
Diode de redressement 1N4004.	01	D2	P
LED verte Ø 3 mm diffusantes.	01	D1	
Transistor MOSFET IRL520N, canal N, boîtier TO220AB.	01	Т'	all no



Schéma électronique



Test du module Relais

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MREL.plf	Connecter l'embase jack du module relais à la sortie S0. Positionner le cavalier sur la position "VINT".	Le relais doit s'actionner pendant 5 secondes et la LED verte doit s'allumer, un appui sur "reset" ou l'arrêt et la remise en marche du boîtier relance la séquence.
2		Raccorder une alimentation externe (6VDC) sur le bornier "A1" en respectant les polarités indiquées sur le circuit imprimé. Positionner le cavalier "CAV" sur la position "VEXT".	Identiques à la phase 1.
3		Conserver le montage de la phase 1 ou 2, et positionner les pointes test d'un contrôleur entre la borne 1 et la borne 3 du bornier BA puis entre la borne 1 et la borne 2 de ce même bornier comme indiqué sur le plan ci-dessous	Quand le relais est au repos, le contrôleur doit "sonner" (la continuité est établie) entre la borne 1 et la borne 3, et ne pas "sonner" entre la borne 1 et la borne 2. Quand le relais est activé, le contrôleur doit "sonner" entre la borne 1 et la borne 2 et ne pas sonner entre la borne 1 et la borne 3.
4		Réaliser le même test que la phase 3 mais sur le bornier BB.	Identiques à la phase 3.

Cas de pannes Inversion des polarités de l'alimentation externe.

Applications du module Relais

Matériel nécessaire

1 module relais, 1 batterie 12 V, 1 phare à LED, 1 moteur 12 V, 1 cordon de liaison et 50 cm de fil souple deux conducteurs.

Connexion du module

Module relais sur S0 et le cavalier du module sur VINT.



Programme 01_MREL.plf

But du programme

Commander simultanement 2 éléments de puissance.

Description du programme

Ce programme active la sortie **S0** du boitier AutoProg qui elle même active le relais. L'alimentation de la bobine du relais est assurée par le boitier, le cavalier **CAV** est donc sur la position **VINT**. Une batterie 12 Vcc alimente deux éléments de puissances : un motoreducteur et un phare à LED qui sont commandés par les deux contacts inverseur du relais.

Diagramme de programmation



AutoProg - chapître 4 - Sorties numériques - 03/2014



Ventouse électromagnétique

Ce module est équipé d'un électroaimant puissant permettant de tenir une masse en acier de 2 kg.

Il permet par exemple d'assurer la fermeture d'une porte ou de libérer une porte coupe-feu pour qu'elle se ferme automatiquement en cas d'incendie.

L'électroaimant peut être; soit fixé sur le circuit imprimé du module par trois vis M3, soit déporté du module (fils de 200 mm connectés sur un bornier à vis ou soudé sur la carte.

La consommation de l'électroaimant est de 250 mA sous 6 V (un transistor de puisance permet de connecter le module directement à une sortie du boitier AutoProg), ses dimensions sont : \emptyset = 20 mm x H = 15 mm.

Le cavalier CAV permet de choisir le mode d'alimentation de ce module. Cavalier en position Vint : alimentation par le boîtier de commande AutoProg. Cavalier en position Vext : alimentation par source externe 6 V connectée sur le bornier A2 (respecter la polarité indiquée sur circuit).

Le module «Ventouse électromagnétique» est équipé d'un témoin d'activité (LED verte).







d	Impla es con	ntation posants DI DI DI DI DI R2 E F R1 C-AP-PWR			
RO	03	Rondelle PA6 pour vis M3 \emptyset 3.2 x 7 x epaisseur 0.5 mm	SK-003-0305		
EN	03	Entretoise \emptyset 3.1 x \emptyset 6 x H 4.	SK-005-3155		
 Т'	01	Transistor MOSFET IRL520N, canal N. boîtier TO220AB.	TRA-IRL520N		
D1	01	LED verte Ø 3 mm diffusante.	DEL-3-V-DIFF		
D2	01	Diode de redressement 1N4004.	DIOD-1N4004		
R1	01	Résistor 10 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-orange-or).	RES-10K		
R2	01	Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouae-rouae-marron-or).	RES-220E		
CAV	OI Residu 220 onins 1/4 w 3 % (louge-louge-mailon-or). Res-220E W 01 Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2 54 mm). CO CAVA				
P	Other Cavallel double pour collificiteur male (pas 2.54 mm). CO-C 01 Connecteur mâle 3 noints à sourder (pas 2.54 mm). CO-C				
F	01	Off Connecteur maie 5 points a souder (pas 2.54 mm). CO-PCB-M3P 01 Embase jack stéréo Ø 2.5 mm pour Cl EMB_LACK_D2M			
ς Δ2	02	Bornier double à vis nour CL pas 5 mm 10 A 300 VAC	BOR-2-CI		
0,742 V	01	Bornier double a vis pour Ci, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC. BOR-2-Cl Electroaimant ventouse Ø 20 x H 15, alimentation 6 V fils 200 mlm ELEC ALM			
	01				
REPÈRFS	NOMBRE		RÉF. A4		
TECHNOLOG WWW.44	Echel	le : Date PROJET AUTOProg PARTIE AutoProg Mo AutoProg Mo AutoProg Mo AutoProg Mo AutoProg Mo	odule Ventouse ctromagnétique re		
et implantation des composants					

4.9.2

Nomenclature du kit réf. K-AP-MVEN-KIT

Le module ventouse électromagnétique est commercialisé en 2 versions. - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module ventouse électromagnétique.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-PWR	
Bornier double à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	01	A2	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2.54 mm).	01	Р	₩.
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2.54 mm).	01	CAV	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-marron-or).	01	R2	Ray
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-orange-or).	01	R1	r and the second se
Diode de redressement 1N4004.	01	D2	P
LED verte Ø 3 mm diffusante.	01	D1	<u>A</u>
Transistor MOSFET IRL520N, canal N, boîtier TO220AB.	01	Τ'	
Entretoise Ø 3,1 x Ø 6 x H 4. SK-005-3155.	03	EN	
Rondelle PA6 pour vis M3, Ø 3,2 x 7 x épaisseur 0,5 mm. SK-003-0305.	03	RO	0
Vis acier tête cylindrique fendue M3 x 8 mm. VIS-ACZ-M3X8.	03	VI	



Schéma électronique



Test du module Ventouse électromécanique

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MVEN.plf	Raccorder l'embase jack du module Ventouse électromagnétique à la sortie S0. Positionner le cavalier sur la position "VINT". Puis charger le programme.	la ventouse électromagnétique s'active pendant 5 secondes et la LED verte doit s'allumer, un appuis sur "reset" ou l'arrêt et la remise en marche du boîtier relance la séquence. Il faut tester le fonctionnement avec une pièce en acier qui doit s'aimanter à la ventouse pendant l'activation.
2		Raccorder l'embase jack du module ventouse électromagnétique à la sortie S0. Raccorder une alimentation externe (6 Vcc maxi) sur le bornier "A1" en respectant la polarité puis positionner le cavalier sur la position "VEXT". Et charger le programme.	La ventouse électromagnétique s'active pendant 5 secondes et la LED verte doit s'allumer, un appuis sur "reset" ou l'arrêt et la remise en marche du boîtier relance la séquence. Il faut tester le fonctionnement avec une pièce en acier qui doit s'aimanter à la ventouse pendant l'activation.

Cas de pannes

Inversion des polarités de l'alimentation externe.

Applications du module Ventouse électromécanique

Matériel nécessaire

1 module ventouse électromagnétique, 1 batterie 6 V, 2 modules contact sec, 2 interrupteurs arrêt d'urgence industriel (style coup de poing), 3 cordons de liaison et 20 cm de fil souple deux conducteurs.

Connexion du module

Module ventouse électromagnétique sur S0 avec le cavalier sur la position VEXT, les modules contacts secs sur EN0 et EN4, brancher un interrupteur sur chacun des modules contacts secs.



But du programme Libérer une porte coupe-feu.

Description du programme

Dans cette application le module ventouse électromagnétique va maintenir ouverte une porte coupe-feu qui par un système de ressort mécanique est naturellement fermée.

En fonctionnement normal, la ventouse est donc toujours activée.

Un arrêt d'urgence incendie à ouverture de contact désactive la ventouse obligeant la porte à se refermer.

Un bouton de réarmement permet de ré-activer la ventouse une fois la situation redevenue normale.

Nous allons utiliser une alimentation externe de 6V raccordé sur le bornier "A1", le cavalier "CAV" doit donc être sur la position VEXT.





Module de Puissance

Ce module permet de commander un élément de puissance à courant continu (moteur, résistance, ampoule électrique, solénoide, etc.) dont la consommation dépasse 25 mA qui est le courant maximum supporté par les sorties du boîtier AutoProg.

Il est intercallé entre la sortie du boitier AutoProg et l'élément de puissance.

Deux versions sont proposées, l'une avec une entrée par bornier à vis pour les fils d'alimentation extérieur, l'autre avec une embase 6,3 x 2mm pour connecter un bloc d'alimentation.

Le cavalier CAV permet de choisir le mode d'alimentation du module. Cavalier en position Vint : alimentation par le boîtier de commande AutoProg. Cavalier en position Vext : alimentation par source externe connectée sur le bornier A2 (respecter la polarité indiquée sur circuit) ou sur l'embase 6,3 x 2 mm pour la version "embase".

Le module de puissance supporte un courant de 3 A maxi et une alimentation externe de 24 V maxi.

Une LED verte indique l'état du module.







Nomenclature du kit réf. K-AP-MPWE-KIT

Le module de puissance est commercialisé en 2 versions. - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module de puissance.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-PWR	
Connecteur bloc d'alimentation 6,3 x 2 mm, pour circuit imprimé.	01	A1	
Bornier double à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	01	S	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2.54 mm).	01	Р	
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2.54 mm).	01	CAV	
Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-marron-or).	01	R2	
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-orange-or).	01	R1	r
Diode de redressement 1N4004.	01	D2	P
LED verte Ø 3 mm diffusantes.	01	D1	<u>A</u>
Transistor MOSFET IRL520N, canal N, boîtier TO220AB.	01	Т'	



Schéma électronique





Nomenclature du kit réf. K-AP-MPWR-KIT

Le module de puissance est commercialisé en 2 versions. - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module de puissance.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-PWR	
Bornier double à vis pour Cl, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	02	S	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	T.
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2.54 mm).	01	Р	₩.
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2.54 mm).	01	CAV	Ĩ
Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-marron-or).	01	R2	rae-
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-orange-or).	01	R1	r and the second se
Diode de redressement 1N4004.	01	D2	P
LED verte Ø 3 mm diffusante.	01	D1	<u>A</u>
Transistor MOSFET IRL520N, canal N, boîtier TO220AB.	01	Τ'	



Schéma électronique



Test du module de Puissance

Version alimentation externe par bornier à vis (K-AP-MPWR)

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MPW.plf	Utiliser le module K-AP- MPWR. Connecter l'embase jack du module puissance à la sortie S0, raccorder sur le bornier de sortie "S" l'actionneur à piloter (un moteur dans cet exemple) positionner le cavalier sur la position "VINT". Puis charger le programme.	le moteur doit tourner pendant 5 secondes et la LED verte doit s'allumer, un appuis sur "reset" ou l'arrêt et la remise en marche du boîtier relance la séquence.
2		Utiliser le module K-AP- MPWR. Connecter l'embase jack du module puissance à la sortie S0, raccorder sur le bornier de sortie "S" l'actionneur à piloter (un moteur dans cet exemple). Raccorder une alimentation extérieure (24 Vcc maxi) sur le bornier "A1" en respectant la polarité puis positionner le cavalier sur la position "VEXT". Et charger le programme.	le moteur doit tourner pendant 5 secondes et la LED verte doit s'allumer, un appuis sur "reset" ou l'arrêt et la remise en marche du boîtier relance la séquence.

Version alimentation externe par embase (K-AP-MPWE)

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MPW.plf	Utiliser le module K-AP- MPWE. Connecter l'embase jack du module puissance à la sortie S0, raccorder sur le bornier de sortie "S" l'actionneur à piloter (un moteur dans cet exemple) positionner le cavalier sur la position "VINT". Puis charger le programme.	le moteur doit tourner pendant 5 secondes et la LED verte doit s'allumer, un appuis sur "reset" ou l'arrêt et la remise en marche du boîtier relance la séquence.
2		Utiliser le module K-AP- MPWE. Connecter l'embase jack du module puissance à la sortie S0, raccorder sur le bornier de sortie "S" l'actionneur à piloter (un moteur dans cet exemple). Connecter un bloc d'alimentation extérieure (24 Vcc maxi) sur l'embase 6,3 x 2 puis positionner le cavalier sur la position "VEXT" Et charger le programme.	le moteur doit tourner pendant 5 secondes et la LED verte doit s'allumer, un appuis sur "reset" ou l'arrêt et la remise en marche du boîtier relance la séquence.

Note : le module de puissance utilisé dans ces tests (moteur ou autre actionneur) doit être compatible du mode d'alimentation du module puissance (courant / intensité). Dans la phase 1 l'alimentation provient du boitiet AutoProg (cavalier sur position VINT). Dans la phase 2 l'alimentation est au choix de l'utilisateur dans la limite de 24Vcc / 3A (cavalier sur la position VEXT).

Cas de pannes

Inversion des polarités de l'alimentation externe.

Applications du module de Puissance

Matériel nécessaire

1 module de puissance, 2 modules bouton-poussoir, 1 moteur 12 V, une batterie 12 V, 3 cordons de liaison et 20 cm de fil souple deux conducteurs.

Connexion du module

Module de puissance sur **S0** avec le cavalier sur la position **VEXT**, les modules bouton-poussoir sur **EN0** et **EN1**, brancher le moteur et la batterie comme ci-dessous.



Programme 01_MPW.plf

But du programme

Commander un moteur avec un bouton-poussoir et l'arrêter avec un deuxième bouton-poussoir.

Description du programme

Le module de puissance est connecté à la sortie S0.

Une alimentation extérieurs est connectée sur l'embase ou le bornier A2 (en fonction du type de module) et le moteur est raccordé au bornier "S".

Le bouton-poussoir marche est connecté à l'entrée EN0 et active le moteur, le bouton-poussoir arrêt est connecté à l'entrée EN1 et arrête le moteur.





Buzzer

Ce module émet un son dont on peut choisir la fréquence et la durée à l'aide de l'instruction "Son".








Nomenclature du kit réf. K-AP-MBUZ-KIT

Le module buzzer est commercialisé en 2 versions :

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
- en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module buzzer.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	
Buzzer piezzo 3-30 V, 100 dB à 30 cm, 4,5 KHz Ø 17 mm.	01	BUZ	



Schéma électronique

Test du module

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MBUZ.plf	SO	Le module Buzzer doit jouer Happy Birthday.

Cas de pannes

La LED témoin ne s'allume pas, vérifier que :

- le cordon jack du module buzzer est correctement enfiché dans son embase lors du test ;

- la LED est implantée dans le bon sens ;

- les composants sont correctement brasés.





Applications du module Buzzer 1/2

Matériel nécessaire

1 module bouton-poussoir, 1 module Buzzer, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module bouton-poussoir sur l'entrée EN0 et le module Buzzer sur la sortie S0.



Programme 08-MBUZ1.plf

But du programme

Déclencher une sirène en fonction de l'appui d'une touche.

Description du programme

La sirène est déclenchée par le bouton-poussoir.

Diagramme de programmation



Applications du module Buzzer 2/2

Matériel nécessaire

4 modules bouton-poussoir, 1 module Buzzer, 5 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter les modules bouton-poussoir sur les entrées ENO, EN1, EN2 et EN3, le module Buzzer sur la sortie S0.



Programme 08-MBUZ2.plf

But du programme

Jouer un air de musique en fonction de la touche appuyée.

Description du programme Le choix de l'air joué est effectué par le bouton-poussoir.

Diagramme de programmation





Afficheurs OLED*

Ces afficheurs OLED* permettent d'afficher 16 caractères sur 2 lignes (RAX-133Y) et 20 caractères sur 4 lignes (RAX-134Y). Ils sont équipés d'un module de gestion PICAXE 18M2 préprogrammé qui rend leur mise en œuvre très facile.

Pour une utilisation avancée, ces modules sont facilement reprogrammables en vue d'exploiter les entrées/sorties supplémentaires offertes par le microcontrôleur PICAXE 18M2.





* La technologie OLED (Organic Light-Emitting Diode) confère d'excellentes performances d'affichage : luminosité élevée, angle de vue important, visibilité dans le noir, faible consommation.

Www.a4.fr

Mise en service des afficheurs OLED 1/4

Caractéristiques principales et contenu du kit

- affichage OLED de 16 caractères sur 2 lignes (RAX-133Y) / 20 caractères sur 4 lignes (RAX-134Y)
- connexion par liaison série à un microcontrôleur PICAXE ;
- Firmware open source, possibilité de stocker jusqu'à 16 messages prédéfinis.

Nomenclature du kit (réf. RAX-133Y)

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé AXE133	01	CI	
Afficheur OLED 16x2	01	Afficheur	
PICAXE-18M2 préprogrammé avec Firmware AXE133	01	IC1	
Support de circuit intégré 18 pattes	01	SUP	
Résistor 22 Kohms (rouge, rouge, orange, or)	01	R1	
Résistor 10 Kohms (marron, noir, rouge, or)	02	R2, R3	
Condensateur 100 nF	01	C1	
Embase jack 3.5 mm de programmation	01	CON1	
Barrette mâle/mâle sécable pas de 2,54 mm	02	H1, H2	

Montage du kit

- 1 Souder les 3 résistors R1, R2, R3 (leur valeur est indiquée sur le circuit imprimé).
- 2 Souder le condensateur C1 et le support de circuit intégré SUP. Insérer le circuit intégré IC1 dans son support. ATTENTION ! Veiller au sens d'implantation d'IC1 (encoche à l'opposé de C1).
- 3 Positionner l'embase jack **CON1** en s'assurant que celle-ci est en contact total avec le circuit imprimé puis la souder.
- **4** Casser 3 points de la barrette de connexion **H2**. Souder ce connecteur à l'emplacement indiqué par le repère H2.



Www.a4.fr

Mise en service des afficheurs OLED 2/4

Retourner la carte

5 - Positionner la barrette de connexion H1 en ajoutant 4 points de connexion supplémentaires provenant de H2 (soit un total de 14 points de connexion en partant du coin de la carte).



Pour le RAX-133Y uniquement

Vérifier tous les points de soudure des composants avant de passer à l'étape suivante

- 6 Tous les composants doivent être soudés correctement et à plat sur la carte. Leurs pattes doivent être coupées à ras du circuit imprimé. Il est important de vérifier avec attention ces points car il est impossible de les corriger par la suite une fois que le module afficheur OLED est soudé.
- 7 Positionner le module au dos de l'afficheur OLED. Maintenir un espace entre le dos du module et le dos de l'afficheur.



8 - Retourner le tout et souder le connecteur côté «face avant» de l'afficheur OLED.





Mise en service des afficheurs OLED 3/4

Pour le RAX-134Y uniquement

Vérifier tous les points de soudure des composants avant de passer à l'étape suivante.

6 - Tous les composants doivent être soudés correctement et à plat sur la carte. Leurs pattes doivent être coupées à ras du circuit imprimé.

Il est important de vérifier avec attention ces points car il est impossible de les corriger par la suite une fois que le module afficheur OLED est soudé.

7 - Positionner le module au dos de l'afficheur OLED. Maintenir un espace entre le dos du module et le dos de l'afficheur.



8 - Retourner le tout et souder le connecteur côté « face avant » de l'afficheur OLED.



Mise en service des afficheurs OLED 4/4

Connexion à un microcontrôleur PICAXE

Le module est alimenté par une tension de 4,5 à 5 VDC entre les points repérés "0V" et "V+". L'entrée série repérée "IN" est connectée à une sortie d'un microcontrôleur PICAXE.

Connexion au boîtier de commande AutoProg®

Le module afficheur OLED est connecté sur une sortie du boîtier de commande AutoProg® à l'aide du module de connexion (réf. K-AP-MOLED).

Note technique détaillée Voir http://www.picaxe.com/docs/axe133.pdf

Note d'application sur www.a4.fr







Applications des afficheurs OLED 1/3

Matériel nécessaire

1 module LCD, 1 cordon de liaison.

Connexion du module

Connecter le module LCD sur S0.



Programme 09-MLCD1.plf

But du programme Affichage clignotant d'un texte.

Description du programme Il est conseillé de mettre un temps d'attente de 500 ms en début de programme pour permettre l'initialisation du module LCD.

Diagramme de programmation



Sortie No	0	<u>.</u>
Ligne 1 📴	onjour	
Ligne 2		
Pourl'afficheur LCD A	XE033 utiliser ser des croche	 le mode N2400. ts (ех. [А])
Commentaire		

Sortie No 0

Ligne 1

Ligne 2

Mode N2400

Commentaire

OK

•

-

Pourl'afficheur LCD AXE033 utiliserle mode N2400. Pourles variables utiliser des crochets (ex. [A])

5

~

Annuler

La ligne non utilisée est décochée





4.12.6

Applications des afficheurs OLED 2/3

Matériel nécessaire

1 module LCD, 1 module capteur de température calibrée, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module LCD sur S0 et le module température DS18B20 sur EN0.



Programme 09-MLCD2.plf

But du programme

Affichage de la température.

Description du programme

L'affichage du contenu d'une variable est entre crochet.

Diagramme de programmation



LCD
Sortie No 0
Ligne 1 Temperature V Ligne 2 IAJ degre V
Mode N2400 Pourl'afficheur LCD AXE033 utiliserle mode N2400. Pourles variables utiliser des crochets (ex. [A])
Commentaire
OK Annuler



Applications des afficheurs OLED 3/3

Matériel nécessaire

1 module LCD, 1 module bouton-poussoir, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module LCD sur S0 et le module bouton-poussoir sur EN0.



Programme 09-MLCD3.plf

But du programme Affichage d'une information en fonction du bouton-poussoir.

Diagramme de programmation



igne 1 <mark>Contact ouvert</mark>	igne 1 <mark>Contact ouvert</mark> 🔽	Sortie No 🛛 💌	
Procession and the second seco	igne 2	Ligne 1 <mark>Contact ouvert</mark>	
igne 2	D	Ligne 2	
	2		
0		D	
D Sortie No 0 💌	Sortie No 🛛 💌	D Sortie No 🔍 💌	
D Sortie No 0 💌	Sortie No ^U 💽 Ligne 1 <mark>Contact ferme</mark> 🔽	D Sortie No 🔍 💌 Ligne 1 Contact ferme	<u> </u>

Afficheur LCD

Ces modules permettent d'afficher un message provenant d'un microcontrôleur Picaxe. Il est possible d'afficher jusqu'à 2 lignes de 16 caractères.

La tension d'alimentation est 4,5 V ou bien de 5 à 6 V, ils sont reliés à une sortie du microcontrôleur. Ils décodent l'information envoyée par le microcontrôleur et affichent le message paramétré à l'aide de l'instruction "serout".







PP:			
Int:			
	P	Re (
			21
	26		20
	\bigcirc		
	\frown		
	(E)-		(19)
		We want the state of the state	
CI-A	P-BPL		17
		E	
	\frown		
	(25)-		POWER
	\bigcirc	\square	
	21		16
	24		
	\frown		\frown
	(22)-		(23)
26	04	Vis tête cylindrique Ø 2,9 x 9,5 mm.	VT-TC-3X9-100
25	03	Entretoises pour fixation CI, Ø 8 x 9,5 mm.	SK-005-3155
24	04	Vis tête cylindrique Ø 3.5 x 16 mm	VIS-TC-3M5X9M5
22	01	Platine, PVC expansé 6 mm.	
21	01	Ecran LCD.	
20	04	Entretoise	-
19	01	Barrette 14 picots à souder.	
18	01	Nappe de 4 fils.	
POWER	01	Barrette 2 picots à souder.	_
17	01	CI Picaxe LCD.	
16 E	01	Cavaller double	CO-CAVA
	01	Circuit imprimé 30 x 54 x 1.6 mm	
REPERES	NOMBRE		REF. A4
<u>A</u>	Echel		Module Ecran LCD
www.a4	Class	e TITRE DU DOCUMENT	
Nom		Date Nomenclatu	ire
		4.13.2 AutoProg - chap	ître 4 - Sorties numériques - 03/2014

Nomenclature du kit réf. K-AP-MLCD-KIT

Le module LCD est commercialisé en 2 versions : - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module LCD.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	J-CO
Cavalier double.	01	16	
Ensemble LCD.	01		
Platine, PVC expansé 6 mm.	01	22	
Vis tête cylindrique Ø 3,5 x 16 mm.	03	23	
Entretoises Ø 6 x 10 mm.	04	24	0
Entretoises pour fixation CI, Ø 8 x 9,5 mm.	03	25	Ē
Vis tête cylindrique Ø 2,9 x 9,5 mm.	04	26	Ć



Schéma électronique

Test du module

Phase	Charger le programme nommé	Configuration du module	Résultats attendus
1	TEST-MLCD.plf	SO	Affichage défilant sur les 2 lignes de TEST1 OK.





Montage du module écran LCD

Implantation des composants



Montage de la barrette 2 picots et du capuchon

POWER 16 Couper 2 picots sur les barrettes sécables fournies, puis positionner le côté court sur la carte Picaxe (17) à l'emplacement (POWER), et le braser. Ĵj Enficher le cavalier (16) dessus. Ο Ο POWER Côté long <u>. . . .</u> NODE Côté court 17

Montage de la barrette 14 picots

Couper 14 picots sur les barrettes sécables fournies, puis positionner le côté court sur la carte Picaxe (17), face inverse des composants à l'emplacement numéroté de 1 à 14 et braser les 14 picots.





Montage des entretoises et de la nappe de 4 fils

Insérer les 4 entretoises (20) dans la carte Picaxe (17) côté opposé aux composants. Braser les 4 fils de la nappe (18) sur OUT, V+, IN et 0V.



Montage de l'écran LCD

Clipper l'écran LCD (21) sur les entretoises (20) en veillant bien que les picots de la barrette (19) soient bien positionnés dans les trous, puis braser les 14 picots.



Montage de l'ensemble LCD sur le module

Braser les 4 fils de la nappe (18) sur OUT, V+, IN et 0V du CI-AP-BPL et braser l'émbase jack (E).



Montage du module sur la platine

















Sommaire

Modules spéciaux

Présentation	5.0.2
Module Capteur de courant Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Nomenclature du kit et schéma électronique Test du module Applications	5.1.1 5.1.2 5.1.4 5.1.6 5.1.9
Module Connexion universelle Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique et mise en service Applications	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
Module Mesures courant/tension Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants. Version fiches Perspective, nomenclature et implantation des composants. Version pinces Schéma électronique et mise en service Applications	5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.6
Module Fusible Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants. Version alimentation Schéma électronique et mise en service. Version alimentation Perspective, nomenclature et implantation des composants. Version borniers Schéma électronique et mise en service. Version borniers Test du module Applications	5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.6 5.4.7
Module Portes logiques Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique Test du module Applications	5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5
Module Couplage en Y Présentation Perspective, nomenclature et implantation des composants Schéma électronique Test du module Applications	5.6.1 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7

Ressources numériques

L'ensemble des ressources numériques disponibles autour de nos projets et maquettes sont téléchargeables librement et gratuitement sur notre site www.a4.fr (voir sur la page du projet ; onglet "téléchargement"). Si vous ne souhaitez pas avoir à télécharger des fichiers volumineux, des CDRom qui contiennent toutes les ressources numériques sont aussi proposés. Pour ce projet : réf "CD-AP"

Ressources disponibles pour ce projet : - Le dossier en différents formats : PDF, Word et Indesign.

Des fichiers programme pour Logicator.
Des photos et dessins.

Ce dossier et toutes les ressources numériques sont duplicables pour les élèves, en usage interne à l'établissement scolaire*. * La duplication est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires, à seules fins pédagogiques, à la condition que soit cité le nom de l'éditeur : Sté A4. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit à des fins commerciales n'est pas autorisée sans l'accord de la Sté A4. La Sté A4 demeure seule propriétaires de ses documents et ressources numériques. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit en dehors d'un usage interne à l'établissement scolaire de tout ou partie du dossier ou des ressources numériques ne sont pas autorisées sans l'accord de la Sté A4.





C↓ www.a4.fr

Capteur de courant

Ce module fournit une information proportionnelle au courant qui est consommé par un actionneur.

Il permet de détecter une surintensité qui sera traitée par le boîtier de commande AutoProg® afin de sécuriser le fonctionnement d'un automatisme animé par un moteur à courant continu.

En effet, lorqu'un événement anormal se produit, blocage d'un portail coulissant par exemple, la consommation de courant du moteur augmente.

La détection de la surintensité au-delà d'un seuil permet de déclencher l'arrêt du moteur pour mettre le système en sécurité.









E0, E1, E2	03	Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.		EMB-JACK-D2M5A-STE
CAV	02	Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2.5	4 mm).	CO-CAVA
S1, S2	02	Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2.54 r	nm).	CO-PCB-M3P
B1	01	Bornier double à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 3	300 VAC.	BOR-2-CI
R5	01	Résistor 47 ohms 1/4 W 5 % (jaune-violet-noir-	or).	RES-47E
R2	01	Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-ma	arron-or).	RES-220E
R6	01	Résistor 1 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-roug	je-or).	RES-1K
R7, R8	02	Résistor 10 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-ora	inge-or).	RES-10K
R1, R4	02	Résistance MRS25 A/P 0,6 W 1 % 1,6M (Marro	on-bleu-noir-jaune-marron).	RES1PC-1M6
R0, R3	02	Résistance MRS25 A/P 0,6 W 1 % 150 K (Mar	on-vert-noir-orange-marron).	RES1PC-150K
C1	01	Condensateur céramique 100 nF (marqué 104).	CER-100N
C2	01	Condensateur chimiques 10 MF		CHR-10M
AJ2	01	Résistor ajustable trimmers horizontale 100 Ko	hms avec bouton de réglage.	AJH-THB-100K
AJ1	01	Résistor ajustable trimmers horizontale 10 Koh	ms avec bouton de réglage.	AJH-THB-10K
D2 à D5	04	Diode de redressement 1N4004.	4004. DIOD-1N4004	
D1	01	Diode Zener, 1,3 W, 5,1 V, Ø 0,41 axiale.	0,41 axiale. DIOD-BZV85-C5V1	
L0	01	LED rouge Ø 3 mm diffusantes.	Intes. DEL-3-R-DIFF	
SUP	01	Support de circuit intégré DIL 8 pattes.		SUP-IC-8
IC	01	Amplificateur opérationnel double - LM358N - E	3oîtier DIP 8 pattes.	IC-LM358N
Α	01	Transducteur de courant 6 A.		IC-CAS-6NP
CI-AP-AMP	01	Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.		CI-AP-AMP
REPÈRES	NOMBRE	DÉSIGNATION		RÉF. A4
a	Echel		PROJET AutoProg	Module Capteur de courant
TECHNOLOG	Class	e	TITRE DU DOCUMENT	1
Nom		Date	Nomenclature des com	et implantation posants

5.1.3

Nomenclature du kit réf. K-AP-MAMP-KIT

Le module capteur de courant Autoprog est commercialisé en 2 versions : - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module capteur de courant.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-AMP	
Transducteur de courant 6 A.	01	А	
Amplificateur opérationnel double - LM358N - Boîtier DIP 8 pattes.	01	IC	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Support de circuit intégré DIL 8 pattes.	01	SUP	
LED rouge Ø 3 mm diffusantes.	01	LO	<u> </u>
Diode Zener, 1,3 W, 5,1 V, Ø 0,41 axiale.	01	D1	P
Diode de redressement 1N4004.	04	D2 à D5	P
Résistor ajustable trimmers horizontale 10 Kohm avec bouton de réglage.	01	AJ1	
Résistor ajustable trimmers horizontale 100 Kohm avec bouton de réglage.	01	AJ2	
Condensateur chimiques 10 MF.	01	C2	
Condensateur céramique 100 nF (marqué 104).	01	C1	Ŷ
Résistance MRS25 A/P 0,6 W 1 % 150 K (Marron-vert-noir-orange-marron).	02	R0, R3	RANC
Résistance MRS25 A/P 0,6 W 1 % 1,6 M (Marron-bleu-noir-jaune-marron).	02	R1, R4	Rail
Résistor 10 Kohm 1/4 W 5 % (marron-noir-orange-or).	02	R7, R8	rand
Résistor 1 Kohm 1/4 W 5 % (marron-noir-rouge-or).	01	R6	rain a
Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-marron-or).	01	R2	Rand
Résistor 47 ohms 1/4 W 5 % (jaune-violet-noir-or).	01	R5	
Bornier double à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	01	B1	
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2.54 mm).	02	S1, S2	₩.
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2.54 mm).	02	CAV	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	03	E0, E1, E2	

Schéma électronique





Bornier

Permet de connecter un élément externe sur un bornier à vis et de profiter du système d'interconnexion par cordon jack avec le boîtier de commande AutoProg[®].

Le bornier à vis véhicule l'alimentation en provenance du boîtier de commande AutoProg[®] et le signal en provenance d'une sortie ou à destination d'une entrée du boîtier de commande AutoProg[®].







Nomenclature du kit réf. K-AP-MBOR-KIT

Le module bornier est commercialisé en 2 versions :

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module bornier.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-BPL	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	01	E	The second
Bornier triple à vis pour CI, 5 A.	01	B2	AND



Schéma électronique

Test du module

Faire un contrôle visuel en vérifiant les qualités des 7 soudures.



Applications du module de connexion universelle

Le module de connection universel permet de raccorder sur le bornier 3 points des capteurs ou actionneurs et de les connecter sur le boîtier de commande Autoprog[®] avec les câbles "jack" de connection rapide.

Vous pouvez donc utiliser les fichiers exemples correspondants aux types de capteurs ou actionneurs que vous utilisez.

Voici quelques exemples d'utilisation du module bornier universel utilisable sur des entrées numériques.



Mesures Courant/Tension

Ce module permet de connecter les sondes d'un instrument de mesure afin de relever la tension ou l'intensité dans un montage utilisant des modules AutoProg[®].

On peut ainsi réaliser facilement des mesures sur le signal de commande de l'actionneur et sur les fils qui véhiculent l'alimentation nécessaire à son fonctionnement, (ex. mesures de consommation d'un moteur, d'un électroaimant, d'un élément chauffant, etc.)

Des plots réversibles (point d'accroche pour pinces crocodiles ou douilles Ø 2 mm pour pointes de touche d'un multimètre) donnent accès au signal de commande, à la ligne d'alimentation et à la masse.

Des cavaliers amovibles permettent d'ouvrir ou de fermer chaque ligne signal ou alimentation afin de connecter un ampèremetre ou un voltmètre.

Un bornier à vis donne accès à la ligne d'alimentation.









IMPLANTATION VERSION PINCES CROCODILES



5.3.3

Nomenclature du kit réf. K-AP-MMAV-KIT

Le module mesures courant/tension est commercialisé en 2 versions :

- prêt à l'emploi, composants soudés ;
 en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module mesures courant/tension.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-LOG	
Bornier triple à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	01	В	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	02	E0, S0	
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2.54 mm).	02	J2, J3	
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2.54 mm).	02	CAV	
Douille banane Ø 2 mm, non isolée avec filetage M4.	05	D0 à D4	
Ecrou M4 chromé pour douille banane Ø 2 mm, non isolé.	05	EC	9



Test du module Mesures courant/tension

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Test et résultats attendus
1	TEST-MMAV.plf	Un voltmètre est requis pour réaliser ce test. Positionner les deux cavaliers du module sur J2 et J3. Connecter la sortie S0 sur l'entrée EN0 du module.	Connecter le fil de masse du voltmètre sur le plot GND puis relever la tension sur chaque plot : D1, D2, D3 et D4. La tension relevée doit être d'environ 5V.
Applications du module Mesures courant/tension

Matériel nécessaire

1 module mesures courant/tension, 1 module puissance, 1 multimètre, 1 moteur, 2 cordons de liaison.

Connexion du module

Connecter le module mesures courant/tension sur **S7**, le module puissance sur le module mesures courant/tension et le moteur sur le module puissance.



Programme SP-MMAV.plf

But du programme

Mesurer l'intensité d'un moteur.

Description du programme

Dans cet exemple l'opérateur procède à une mesure d'intensité sur le circuit de puissance du moteur, le cavalier est en mode "non connecté" (circuit ouvert) afin de pouvoitr faire cette mesure en série.





Fusible

Le module fusible permet de protéger un récepteur contre les surintensités susceptibles de détériorer des composants et des pistes de circuits imprimés. Ce module s'intercalle entre la source d'alimentation (piles, accus, bloc secteur) et le module actionneur AutoProg[®].

Un cavalier permet de choisir le mode d'alimentation qui peut être soit intérieur (par le boitier AutoProg[®]) soit extérieur (par une alimentation séparée). Il est équipé d'un fusible verre 5 x 20 1 À rapide, le corps transparent permet de visualiser le filament.

Les fusibles 5 x 20 vont de 50 mA à 3 A maxi pour ce module.

Deux modules fusibles sont proposés, l'un avec une entrée par bornier à vis pour les fils d'alimentation extérieur, l'autre avec une embase 6,3 x 2 mm pour connecter un bloc d'alimentation.





VERSION ALIMENTATION EXTERNE PAR BLOC D'ALIMENTATION



5.4.2

Nomenclature du kit réf. K-AP-MFUBLA-KIT

Le module fusible est commercialisé en 2 versions : - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module fusible.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-PWR	
Fusible à action rapide 1 A, corps en verre Ø 5 x 20 mm.	01	FU	
Support de fusible 5 x 20 mm, 6,3 A maxi, montage pour CI.	01	SF	
Connecteur bloc d'alimentation 6,3 x 2 mm, pour circuit imprimé.	01	A1	
Bornier double à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	01	S	
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2,54 mm).	01	Ρ	4 -
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2,54 mm).	01	CAV	



Schéma électronique



VERSION ALIMENTATION EXTERNE PAR BLOC D'ALIMENTATION



5.4.4

Nomenclature du kit réf. K-AP-MFUBOR-KIT

Le module fusible Autoprog est commercialisé en 2 versions : - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module fusible.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-PWR	
Fusible à action rapide 1 A, corps en verre Ø 5 x 20 mm.	01	FU	Ø
Support de fusible 5 x 20 mm, 6,3 A maxi, montage pour CI.	01	SF	
Bornier double à vis pour CI, pas 5 mm, 10 A, 300 VAC.	02	S, A2	
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2,54 mm).	01	Р	₩ ₽
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2,54 mm).	01	CAV	



Schéma électronique



Test du module Fusible

Le test du module fusible se fait en contrôlant la continuité du circuit, il est nécessaire pour ce faire d'utiliser un contrôleur universel ou une sonnette d'électricien.



La liaison doit sonner entre le plot central "+" de l'embase d'entrée et le plus du bornier de sortie (borne coté cavalier). La liaison doit sonner entre la masse "-" de l'embase d'entrée et le 0V du bornier de sortie, si le fusible est enlevé cette liaison ne se fait pas.



La liaison doit sonner entre le "+" du bornier d'entrée et le "+" du bornier de sortie (borne coté cavalier). La liaison doit sonner entre le 0V du bornier d'entrée et le 0V du bornier de sortie, si le fusible est enlevé cette liaison ne se fait pas.

Cas de pannes

- Erreur d'implantation des composants.
- Cavalier sur la position: "VINT"
- Soudures nons corrects.

Applications du module Fusible

Matériel nécessaire

1 module fusible, 1 module puissance, 1 moteur, une batterie 6 V, 1 cordon de liaison.

Connector le module puissance sur S0, le module fusible et le moteur sur le module puissance, la batterie 6 V sur le module fusible.



Programme SP-MFU.plf

But du programme

Assurer la protection électrique d'un moteur.

Description du programme

Commande pendant 5 s d'un moteur 1 sens de marche avec une alimentation externe et une protection avec le module fusible.





Porte logique

Ce module permet d'utiliser les fonctions logiques de base : - ET

- OU
- NON ET - NON OU

Le module est équipé de deux entrées ou l'on connectera deux capteurs numérique à contact, la sortie sera connectée à une entrée numérique du boitier AutoProg[®], une LED verte indique l'état de chaque entrée et une LED rouge indique l'état de la sortie.

Deux cavaliers permettent de selectionner la fonction choisie.

Description des quatre fonctions :

Fonction "ET"

La sortie du module est activée si les deux entrées sont activées en même temps.

Fonction "OU"

La sortie du module est activée si l'une des deux (ou les deux) entrées est activée.

Fonction "NON ET"

La sortie du module est activée si aucune ou une seule des deux entrées est activée, elle ne se désactive que si les deux entrées sont activées.

Fonction "NON OU"

La sortie du module est activée si aucune des deux entrées n'est activée, elle se désactive si l'une ou l'autre ou les deux entrées s'active.

Il est possible de mettre en cascade plusieurs modules pour réaliser des fonctions logiques évoluées en vue d'économiser des entrées du boitier AutoProg[®].







Implantation des composants







SUP	01	Support de circuit intégré DIL 8 pattes.		SUP-IC-8					
IC	01	Dircuit intégré DIL 8 pattes pour module réf. K-AP-MLOG. IC-A4 -GATE							
CAV	02	Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2,	avalier double pour connecteur mâle (pas 2,54 mm). CO-CAVA						
J0, J1	02	Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2,54	mm).	CO-PCB-M3P					
C1	01	Condensateur chimiques 10 MF.		CHR-10M					
C2	01	Condensateur céramique 100 nF (marqué 104	·).	CER-100N					
L1, L2	02	LED verte Ø 3 mm diffusantes.		DEL-3-V-DIFF					
L0	01	LED rouge Ø 3 mm diffusantes.		DEL-3-R-DIFF					
R3, R4	02	Résistor 10 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-orange-or). RES-10K							
R0, R1, R2	03	Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-marron-or). RES-220E							
E1, E2, S0	03	Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl. EMB-JACK-D2M5A-S							
CI-AP-LOG	01	Circuit imprimé 30 x 54 x ,1,6 mm.		CI-AP-LOG					
REPÈRES	NOMBRE	DÉSIGNATION		RÉF. A4					
<u>A</u>	Echel	le: A4	AutoProg	PARTIE Module Porte logique					
TECHNOLOG www.a4	Class	e	TITRE DU DOCUMENT						
Nom	1	Date	Nomenclature des com	et implantation posants					

5.5.2

Nomenclature du kit réf. K-AP-MLOG-KIT

Le module porte logique est commercialisé en 2 versions : - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module porte logique.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-LOG	
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour Cl.	01	E	The second second
Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-marron-or).	03	R0, R1. R2	r and the second se
Résistor 10 Kohms 1/4 W 5 % (marron-noir-orange-or).	02	R3, R4	ran -
LED rouge Ø 3 mm diffusantes.	01	L0	
LED verte Ø 3 mm diffusantes.	02	L1, L2	
Condensateur céramique 100 nF (marqué 104).	01	C2	A
Condensateur chimiques 10 mF.	01	C1	ODE
Connecteur mâle 3 points à souder (pas 2,54 mm).	02	J0, J1	
Cavalier double pour connecteur mâle (pas 2,54 mm).	02	CAV	Ĩ
Circuit intégré DIL 8 pattes pour module réf. K-AP-MLOG.	01	IC	FTH
Support de circuit intégré DIL 8 pattes.	01	SUP	TTT T





Tests du module Porte logique

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Position des cavaliers	Résultats attendus
1	TEST-MPW.plf	Connecter l'embase "S" du module MLOG sur l'entrée EN0 du boitier AutoProg Puis connecter 2 modules BP (ou tout autre module d'entrée à contact) sur les 2 entrées E1 et E2 du module MLOG.	Fonction ET	Seul l'appui simultané sur les deux BP activera l'allumage du témoin de la sortie "S0" et du témoin de sortie du module MLOG. Nota : chaque appui sur les BP doit allumer le témoin vert correspondant sur le module MLOG.
2				L'appui sur un des deux BP (ou les deux) activera l'allumage du témoin de la sortie "S0" et du témoin de sortie du module MLOG. Nota : chaque appui sur les BP doit allumer le témoin vert correspondant sur le module MLOG.
3			Fonction NON ET	Le témoin de la sortie "S0" et le témoin de la sortie du module MLOG sont allumés. Seul l'appui simultané sur les deux BP désactivera ces sorties et éteindra les témoins. Nota : chaque appui sur les BP doit allumer le témoin vert correspondant sur le module MLOG.
4			Fonction NON ET	Le témoin de la sortie "S0" et le témoin de la sortie du module MLOG sont allumés. L'appui sur l'un des deux BP (ou les deux) désactivera ces sorties et éteindra les témoins. Nota : chaque appui sur les BP doit allumer le témoin vert correspondant sur le module MLOG.

Table de vérité

	ET			OU		NON ET			NON OU			
Entrée E2	Entrée E1	Entrée S	Entrée E2	Entrée E1	Entrée S	Entrée E2	Entrée E1	Entrée S	Entrée E2	Entrée E1	Entrée S	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
Symbole	e eu∎_ Symbole eu≞_		Symbole eu [®] ⊶		&	Symbole	eu	<u>≥1</u> 0-				
Symbole	US	B Out	Symbole	US	B Out	Symbole	US	B Out	Symbole	US	A B Out	

Applications du module Porte logique 1/2

Matériel nécessaire

1 module Porte logique, 2 modules Bouton-poussoir et 3 cordons de liaison.

Connexion du module

Embase S du module Porte logique sur ENO, les deux boutons poussoirs sur E1 et E2 du module Porte logique.



Programme SP-MLOG-1.plf

But du programme

Gérer la mise en route d'une machine dangereuse par une commande bi-manuelle.

Description du programme

Ce programme utilise la fonction "ET" du module Porte logique.

Le but est d'activer une sortie commandant une machine dangereuse avec un appui sur deux boutons poussoir, la sortie ne s'active que si les deux boutons poussoirs sont activés.

Le relachement de l'un ou l'autre ou les deux boutons poussoir provoque la désactivation de la sortie.





Applications du module Porte logique 2/2

Matériel nécessaire

1 module Porte logique, 1 module Bouton-poussoir, 1 module LED et 3 cordons de liaison.

Connexion du module

Embase E1 du module Porte logique sur S0, le bouton-poussoir sur E2 et le module LED sur S du module Porte logique.



Programme SP-MLOG-2.plf

But du programme

Passer l'alumage d'une LED d'un mode clignotant à un mode fixe par l'appui sur un bouton-poussoir.

Description du programme

Ce programme utilise la fonction "OU" du module Porte logique. Le but est de faire clignoter une LED raccordée sur la sortie "S" du module porte logique, puis de la passer en mode fixe en appuyant sur un BP raccordé sur l'entrée E2 du module, la sortie du boitier de commande AutoProg® étant connecté à l'entrée E1.



Couplage en Y

Ce module permet d'envoyer une information ou une action de 1 point vers 3 points ou de 3 points vers 1 point.

Description des deux modes de fonctionnement :

Mode 1 vers 3

Il permet de diriger une sortie du boitier de commande AutoProg[®] vers 3 actionneurs devant fonctionner simultanément, il autorise donc de n'utiliser qu'une sortie au lieu de trois.

Le module est dans ce cas intercallé entre la sortie du boitier AutoProg[®] et les trois modules actionneurs (LED, cartes moteurs, buzzer, relais, etc.) Il peux aussi permettre de connecter un contact TOR puis de raccorder un des trois autres connecteurs sur une entrée et d'utiliser les deux derniers (ou l'un des deux !) pour allumer une LED ou alimenter un actionneur (relais, carte moteur, etc.)

Mode 3 vers 1

Dans ce mode, il permet de réaliser une fonction "OU" cablée en regroupant sur une seule entrée trois informations TOR venant de trois modules capteurs une action sur un (ou plusieurs) de ces capteurs active l'entrée connectée. Le module est dans ce cas intercallé entre l'entrée du boitier AutoProg[®] et les trois modules capteurs (BP, microrupteur, tilt,etc.)

Attention, ce mode est compatible exclusivement avec des modules AutoProg[®] à contact. Il est incompatible avec les modules d'entrée numérique réagissant sur un signal type : IR, US, etc.

Une LED verte témoin d'activité du module indique l'état de l'entrée ou l'activation de la sortie.







Présentation du module de Couplage en Y

Exemples d'utilisation du mode 1 vers 3

Utilisation d'une seule sortie vers trois actionneurs.



Exemples d'utilisation du mode 1 vers 3

Activation d'une entrée du boitier de commande AutoProg® et allumage de deux LED simultanément.



Exemples d'utilisation du mode 3 vers 1

Activation d'une entrée du boitier de commande AutoProg[®] par trois capteurs (BP,microrupteurs, etc.) en fonction "OU".





Nomenclature du kit réf. K-AP-MIGREC-KIT

Le module couplage en Y AutoProg[®] est commercialisé en 2 versions : - prêt à l'emploi, composants soudés ; - en kit, composants à implanter et braser.

Le kit comprend toutes les pièces et composants électroniques permettant de réaliser le module couplage en Y.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	REPÈRES	DESSIN
Circuit imprimé 30 x 54 x 1,6 mm.	01	CI-AP-LOG	0:
Embase jack stéréo Ø 2,5 mm pour CI.	04	E0, S0	THE T
LED verte Ø 3 mm diffusantes.	01	L0	<u>A</u>
Résistor 220 ohms 1/4 W 5 % (rouge-rouge-marron-or).	01	R2	rand
Cavaliers (réalisés avec des chutes de pattes de la LED et la résistance).	03	С	\square



U www.a4.fr

Test du module de Couplage en Y

Phase	Charger le programme nommé	Configuration de test du module	Résultats attendus
1	TEST-MIGREC.plf	Connecter l'entrée EY du module sur la sortie S0 du boîtier de commande AutoProg [®] . Connecter respectivement les 3 sorties SY1, SY2, SY3 du module sur les entrées analogiques An1, An2, An3 du boîtier de commande AutoProg [®] .	Les 4 LED témoins des sorties S0, S1, S2, S3 du boîtier de commande AutoProg [®] doivent être allumées en permanence. La LED témoin d'entrée (verte) du module doit être allumée en permanence.

Cas de pannes

Si une des LED témoin de sortie S1, S2 ou S3 du boîtier de commande AutoProg[®] clignote, vérifier : - la bonne interconnexion entre le module et le boîtier de commande AutoProg[®]. - que les 3 cavaliers sont présents et correctement brasés sur le module. - les brasures des embases jack du module.



Application du module Couplage en Y 1/3

Matériel nécessaire

1 module Couplage en Y, 3 modules Bouton-poussoir et 4 cordons de liaison.

Connexion du module

Embase EY du module couplage sur EN0, les 3 modules bouton-poussoir sur SY1, SY2 et SY3.



Programme SP-MIGREC-1.plf

But du programme

Activer une sortie par un ou plusieurs de trois boutons poussoirs.

Description du programme

Dans ce programme, l'appui sur un des trois boutons poussoirs (ou plusieurs en même temps) activera la sortie **S0**. Le temoin de cette sortie et le temoin vert du module seront allumés. Cette application correspond au mode : **3 vers 1**.



Application du module Couplage en Y 2/3

Matériel nécessaire

1 module Couplage en Y, 1 module bouton-poussoir, 2 modules LED et 4 cordons de liaison.

Connexion du module

Embase SY3 du module couplage sur EN0, les 2 modules LED sur SY1 et SY2, le module bouton-poussoir sur EY.



Programme SP-MIGREC-2.plf

But du programme

Activer une sortie avec un bouton-poussoir et allumer simultanément une ou deux LED (ou tout autre actionneur) sans utiliser de sortie du boitier AutoProg.

Description du programme

Dans ce programme, l'appui sur le bouton-poussoir activera la sortie S0.

Le temoin de cette sortie et le temoin vert du module seront allumés. Cet appui allumera en même temps les deux LED connectés sur les embases STY1 et STY2 du module couplage "Y".

Cette application correspond au mode : 1 vers 3.





Application du module Couplage en Y 3/3

Matériel nécessaire

1 module Couplage en Y, 1 module Relais, 2 modules LED et 4 cordons de liaison.

Connexion du module

Embase EY du module couplage sur S0, les 2 modules LED sur SY1 et SY3, le module relais sur SY2.



Programme SP-MIGREC-3.plf

But du programme

Activer trois actionneurs avec une seule sortie.

Description du programme

Une fois le programme transféré, la sortie **S0** sera activée pendant 3 secondes et les actionneurs raccordés dessus se mettrons en marche.

Le temoin de cette sortie et le temoin vert du module seront allumés.

Un appui sur le bouton "reset" ou l'arret et la remise en marche du boitier relance le cycle. Cette application correspond au mode : **1 vers 3**.





CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE Tél. : 01 64 86 41 00 - Fax : 01 64 46 31 19 - www.a4.fr